

SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Manuale utente

Pubblicazione 19
Data 31-01-2024



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mediante qualsivoglia mezzo senza il previo consenso scritto di Huawei Technologies Co., Ltd.

Marchi commerciali e autorizzazioni



HUAWEI e altri marchi commerciali Huawei sono marchi commerciali di Huawei Technologies Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e denominazioni commerciali citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Avviso

I prodotti, i servizi e le funzionalità acquistati sono quelli inclusi nel contratto stipulato tra Huawei e il cliente. Tutti o parte dei prodotti, dei servizi e delle funzionalità descritti in questo documento potrebbero non rientrare nei termini di acquisto o utilizzo. Salvo diversamente specificato, tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute in questo documento sono fornite “COSÌ COME SONO” senza impegni, garanzie o dichiarazioni di nessun tipo chiaramente espresse o implicite.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nella redazione del presente documento, è stato fatto quanto possibile per garantire l'accuratezza dei contenuti. Tuttavia, nessuna dichiarazione, informazione e raccomandazione contenuta in questo documento costituisce alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Indirizzo: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Sito Web: <https://e.huawei.com>

Informazioni su questo documento

Scopo

Questo documento descrive il SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 (SUN2000 in breve) in termini di installazione, collegamento elettrico, messa in servizio, manutenzione e risoluzione dei problemi. Prima di installare e utilizzare SUN2000, accertarsi di conoscere le caratteristiche, le funzioni e le precauzioni di sicurezza fornite in questo documento.





Destinatari del documento


Il presente documento è destinato a:

- Installatori
- Utenti

Convenzione dei simboli

I simboli presenti in questo documento sono definiti di seguito.

Simbolo	Descrizione
 PERICOLO	Indica un pericolo con un alto livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
 AVVERTIMENTO	Indica un pericolo con un medio livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	Indica un pericolo con un basso livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare lesioni di lieve o moderata entità.
 AVVISO	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni alle apparecchiature, perdita di dati, compromissione delle prestazioni o risultati imprevisti. Il simbolo AVVISO è utilizzato per indicare procedure senza rischio di lesioni personali.

Simbolo	Descrizione
 NOTA	Completa le informazioni importanti nel testo principale. NOTA è utilizzato per fornire informazioni che non riguardano rischi di lesioni personali, danni alle apparecchiature e condizioni di degrado ambientale.

Cronologia delle modifiche

Le modifiche tra le edizioni dei documenti sono cumulative. L'ultima edizione del documento contiene tutte le modifiche apportate nelle edizioni precedenti.

Edizione 19 (31/01/2024)

- Aggiunta [2.1 Panoramica](#).
- Aggiunta [A Codice di rete](#).

Edizione 18 (15/01/2024)

- Aggiunta [5.2 Preparazione dei cavi](#).
- Aggiunta [5.9 \(Facoltativo\) Collegamento dei cavi di segnale](#).
- Aggiunta [8.3 Risoluzione dei problemi](#).
- Aggiunta [10.1 Specifiche tecniche SUN2000](#).

Edizione 17 (15/11/2023)

Aggiunta [5.6 Collegamento di un cavo di alimentazione di uscita CA](#).

Edizione 16 (03/11/2023)

Aggiunta [7.2.1.4 Controllo capacità](#).

Edizione 15 (20/09/2023)

Aggiunta [A Codice di rete](#).

Edizione 14 (06/09/2023)

Aggiunta **D Arresto rapido**.

Edizione 13 (30/08/2023)

- Aggiunta **2.3 Descrizione etichetta**.
- Aggiunta **10.1 Specifiche tecniche SUN2000**.

Edizione 12 (06/06/2023)

Aggiunta **2.1 Panoramica**.

Edizione 11 (23/04/2023)

Aggiunta **A Codice di rete**.

Edizione 10 (13/02/2023)

- Aggiunta **5.2 Preparazione dei cavi**.
- Aggiunta **5.9 (Facoltativo) Collegamento dei cavi di segnale**.
- Aggiunta **7.1.3 Creazione di un impianto FV e di un utente**.
- Aggiunta **7.1.4 (Facoltativo) Configurazione del layout fisico degli Smart PV Optimizer**.
- Aggiunta **7.2 Impostazione dei parametri**.

Edizione 09 (15/01/2023)

- Aggiunta **5.6 Collegamento di un cavo di alimentazione di uscita CA**.
- Aggiunta **7.2.1.4 Controllo capacità**.

Edizione 08 (10/12/2022)

- Aggiunta **A Codice di rete**.
- Aggiunta **F Assistente alla gestione dell'energia AI (EMMA)**.
- Aggiunta **G Informazioni di contatto**.

Edizione 07 (19/04/2022)

- Aggiunta **5.9 (Facoltativo) Collegamento dei cavi di segnale.**
- Aggiunta **7.2.1 Controllo energia.**
- Aggiunta **10.1 Specifiche tecniche SUN2000.**
- Aggiunta **C Reimpostazione della password.**
- Aggiunta **D Arresto rapido.**

Edizione 06 (07/03/2022)

- Aggiunta **2.1 Panoramica.**
- Aggiunta **4.3 Determinazione della posizione di installazione.**
- Aggiunta **5.2 Preparazione dei cavi.**
- Aggiunta **5.7 Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso CC.**
- Aggiunta **5.8 (Facoltativo) Collegamento dei cavi della batteria.**
- Aggiunta **6.2 Accensione del sistema.**
- Aggiunta **8.3 Risoluzione dei problemi.**
- Aggiunta **D Arresto rapido.**

Edizione 05 (08/10/2021)

- Aggiunta **5.7 Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso CC.**
- Aggiunta **5.8 (Facoltativo) Collegamento dei cavi della batteria.**
- Aggiunta **5.9 (Facoltativo) Collegamento dei cavi di segnale.**
- Aggiunta **7.1 Messa in servizio dall'app.**
- Aggiunta **7.2.1.3 Controllo della batteria.**
- Aggiunta **B Messa in servizio del dispositivo.**
- Aggiunta **D Arresto rapido.**

Edizione 04 (01/04/2021)

- Aggiunta **5.2 Preparazione dei cavi.**
- Aggiunta **6.2 Accensione del sistema.**
- Aggiunta **8.3 Risoluzione dei problemi.**

Edizione 03 (15/09/2020)

- Aggiunta **5.3 Collegamento dei cavi PE.**
- Aggiunta **8.3 Risoluzione dei problemi.**

Edizione 02 (09/06/2020)

- Aggiunta **4.2 Preparazione di utensili e attrezzature.**
- Aggiunta **5.2 Preparazione dei cavi.**
- Aggiunta **5.7 Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso CC.**
- Aggiunta **5.9 (Facoltativo) Collegamento dei cavi di segnale.**
- Aggiunta **7.1.4 (Facoltativo) Configurazione del layout fisico degli Smart PV Optimizer.**
- Aggiunta **C Reimpostazione della password.**

Edizione 01 (17/04/2020)

Questa edizione è la prima versione ufficiale.

Sommario

Informazioni su questo documento.....	ii
1 Informazioni sulla sicurezza.....	1
1.1 Sicurezza personale.....	2
1.2 Sicurezza elettrica.....	4
1.3 Requisiti ambientali.....	7
1.4 Sicurezza meccanica.....	8
2 Introduzione al prodotto.....	13
2.1 Panoramica.....	13
2.2 Descrizione componenti.....	18
2.3 Descrizione etichetta.....	19
2.4 Principi di funzionamento.....	21
3 Stoccaggio del SUN2000.....	24
4 Installazione del sistema.....	25
4.1 Controllo prima dell'installazione.....	25
4.2 Preparazione di utensili e attrezzature.....	26
4.3 Determinazione della posizione di installazione.....	27
4.4 Spostamento di un SUN2000.....	31
4.5 Installazione di un SUN2000.....	31
4.5.1 Installazione a parete.....	32
4.5.2 Installazione con montaggio su supporto.....	34
5 Collegamento elettrico.....	38
5.1 Precauzioni.....	38
5.2 Preparazione dei cavi.....	39
5.3 Collegamento dei cavi PE.....	43
5.4 (Facoltativo) Installazione di uno Smart Dongle.....	45
5.5 Installazione di un'antenna WLAN.....	47
5.6 Collegamento di un cavo di alimentazione di uscita CA.....	48
5.7 Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso CC.....	53
5.8 (Facoltativo) Collegamento dei cavi della batteria.....	57
5.9 (Facoltativo) Collegamento dei cavi di segnale.....	59
6 Messa in servizio del sistema.....	66

6.1	Verifica prima dell'accensione.....	66
6.2	Accensione del sistema.....	67
7	Interazione uomo-macchina.....	71
7.1	Messa in servizio dall'app.....	71
7.1.1	Download dell'app FusionSolar.....	71
7.1.2	(Facoltativo) Registrazione di un account installatore.....	72
7.1.3	Creazione di un impianto FV e di un utente.....	73
7.1.4	(Facoltativo) Configurazione del layout fisico degli Smart PV Optimizer.....	74
7.2	Impostazione dei parametri.....	76
7.2.1	Controllo energia.....	76
7.2.1.1	Controllo punti legati alla rete.....	76
7.2.1.2	Controllo della potenza apparente sul lato di uscita dell'inverter.....	80
7.2.1.3	Controllo della batteria.....	80
7.2.1.4	Controllo capacità.....	83
7.2.2	AFCI.....	86
7.2.3	Controllo IPS (solo per codice rete CEI0-21 per l'Italia).....	87
7.2.4	DRM (Australia AS4777).....	89
8	Manutenzione del sistema.....	91
8.1	Spegnimento del sistema.....	91
8.2	Manutenzione ordinaria.....	92
8.3	Risoluzione dei problemi.....	93
9	Smaltimento del SUN2000.....	94
9.1	Rimozione di un SUN2000.....	94
9.2	Imballaggio di un SUN2000.....	94
9.3	Smaltimento di un SUN2000.....	94
10	Parametri tecnici.....	95
10.1	Specifiche tecniche SUN2000.....	95
10.2	Specifiche tecniche ottimizzatore.....	103
A	Codice di rete.....	105
B	Messa in servizio del dispositivo.....	110
C	Reimpostazione della password.....	112
D	Arresto rapido.....	115
E	Individuazione dei guasti alla resistenza di isolamento.....	116
F	Assistente alla gestione dell'energia AI (EMMA).....	119
G	Informazioni di contatto.....	120
H	Acronimi e abbreviazioni.....	122

1 Informazioni sulla sicurezza

Dichiarazione

Prima di trasportare, riporre, installare, utilizzare e/o effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, leggere il presente documento, attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel presente documento e attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza riportate sull'apparecchiatura e nel presente documento. Nel presente documento, il termine "apparecchiatura" fa riferimento ai prodotti, al software, ai componenti, ai pezzi di ricambio e/o ai servizi correlati a questo documento; il termine "Azienda" si riferisce al produttore (costruttore), venditore e/o provider di servizi dell'apparecchiatura; il termine "utente" si riferisce all'entità che trasporta, immagazzina, installa, opera, utilizza, e/o esegue la manutenzione dell'apparecchiatura.

Le dichiarazioni **Pericolo**, **Avvertimento**, **Attenzione** e **Avviso** descritte in questo documento non coprono tutte le precauzioni di sicurezza. È inoltre necessario rispettare le pratiche del settore e le norme internazionali, nazionali o di area geografica pertinenti. **L'Azienda non sarà responsabile per alcuna conseguenza potenzialmente causata da violazioni dei requisiti generali di sicurezza o degli standard di sicurezza correlati alla progettazione, produzione e utilizzo dell'apparecchiatura.**

L'apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente conforme alle specifiche di progettazione. In caso contrario, l'apparecchiatura potrebbe incorrere in guasti, malfunzionamenti o danni non coperti dalla garanzia. L'Azienda non sarà responsabile per eventuali perdite di proprietà, lesioni personali o persino morte in tal caso.

Rispettare le leggi, le normative, gli standard e le specifiche applicabili durante il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione, il funzionamento, l'uso e la manutenzione.

Non eseguire operazioni di retroingegnerizzazione, decompilazione, disassemblaggio, adattamento, impianto o altre operazioni derivate sul software dell'apparecchiatura. È fatto divieto di studiare la logica di implementazione interna dell'apparecchiatura, ottenere il codice sorgente del software dell'apparecchiatura, violare i diritti di proprietà intellettuale o divulgare i risultati dei test delle prestazioni del software dell'apparecchiatura.

L'Azienda non sarà responsabile per nessuna delle seguenti circostanze o delle loro conseguenze:

- L'apparecchiatura è danneggiata per cause di forza maggiore come terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, flussi di detriti, fulmini, incendi, guerre, conflitti armati, tifoni, uragani, tornado e altre condizioni meteorologiche estreme.

- L'apparecchiatura viene usata senza rispettare le condizioni specificate nel presente documento.
- L'apparecchiatura viene installata o utilizzata in ambienti non conformi agli standard internazionali, nazionali o di area geografica.
- L'apparecchiatura è installata o utilizzata da personale non qualificato.
- L'utente non ha osservato le istruzioni di funzionamento e le precauzioni di sicurezza riportate sul prodotto e nel presente documento.
- L'utente rimuove o modifica il prodotto o il codice software senza autorizzazione.
- L'utente o una terza parte autorizzata dall'utente causa danni all'apparecchiatura durante il trasporto.
- L'apparecchiatura è danneggiata a causa di condizioni di conservazione non conformi ai requisiti specificati nella documentazione del prodotto.
- L'utente non ha predisposto materiali e utensili conformi alle leggi locali, alle normative e ai relativi standard.
- L'apparecchiatura è danneggiata a causa di negligenza, violazione intenzionale, negligenza grave o operazioni improprie da parte dell'utente o di terze parti o per altri motivi non imputabili all'Azienda.

1.1 Sicurezza personale

PERICOLO

Accertarsi che l'alimentazione sia spenta durante l'installazione. Non installare o rimuovere un cavo con l'alimentazione inserita. Il contatto momentaneo tra il nucleo del cavo e il conduttore genererà archi elettrici o scintille, che possono provocare incendi o lesioni personali.

PERICOLO

Il funzionamento non standard e non corretto delle apparecchiature alimentate può causare incendi, scosse elettriche o esplosioni, con conseguenti danni alle proprietà, lesioni personali o persino la morte.

PERICOLO

Prima di eseguire le operazioni, rimuovere gli oggetti conduttivi come orologi, bracciali, braccialetti, anelli e collanine per evitare scosse elettriche.


PERICOLO

Durante le operazioni, utilizzare strumenti isolati dedicati per evitare scosse elettriche o cortocircuiti. Il livello di rigidità dielettrica deve essere conforme alle leggi, alle normative, agli standard e alle specifiche locali.

 **AVVERTIMENTO**

Durante le operazioni, indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) quali indumenti protettivi, calzature isolate, occhiali di protezione, casco di sicurezza e guanti isolati.

Figura 1-1 Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Requisiti generali

- Non arrestare i dispositivi di protezione. Prestare attenzione ai simboli di avvertimento e attenzione e alle relative misure precauzionali riportate nel presente documento e sull'apparecchiatura.
- Se esiste il rischio di lesioni personali o danni all'apparecchiatura, interrompere immediatamente qualsiasi operazione, segnalare il pericolo al supervisore e adottare le misure di protezione adeguate.
- Non accendere l'apparecchiatura prima che sia installata o verificata da tecnici professionisti.
- Non toccare l'apparecchiatura di alimentazione direttamente o con oggetti conduttori come panni umidi. Prima di toccare una superficie o un terminale conduttivo, misurare la tensione sul punto di contatto e accertarsi che non vi sia il rischio di scosse elettriche.
- Non toccare l'apparecchiatura in funzione perché l'involucro si surriscalda.
- Non toccare la ventola in funzione con le mani, i componenti, le viti, gli strumenti o le schede. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle apparecchiature.
- In caso di incendio, abbandonare immediatamente l'edificio o l'area dell'apparecchiatura e attivare l'allarme antincendio o chiamare i servizi di pronto intervento. Non entrare nell'edificio o nell'area dell'apparecchiatura interessata in nessuna circostanza.

Requisiti del personale

- L'uso dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente a personale qualificato e tecnici professionisti.
 - Tecnici professionisti: personale che conosce i principi di funzionamento e la struttura dell'apparecchiatura, è addestrato o esperto nel funzionamento

- dell'apparecchiatura e conosce le cause e il grado di vari rischi potenziali nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione dell'apparecchiatura
- Personale addestrato: personale addestrato nella tecnologia e nella sicurezza, che ha adeguata esperienza, è consapevole dei possibili pericoli personali in determinate situazioni ed è in grado di adottare misure di protezione per ridurre al minimo i rischi per se stesso e per gli altri
 - Il personale che intende installare o eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura deve ricevere un'adeguata formazione, essere in grado di eseguire correttamente tutte le operazioni e comprendere tutte le precauzioni di sicurezza necessarie e gli standard locali pertinenti.
 - Solo tecnici professionisti qualificati o personale addestrato sono autorizzati a installare, azionare e sottoporre a manutenzione l'apparecchiatura.
 - Solo tecnici professionisti qualificati possono rimuovere le strutture di sicurezza e ispezionare l'apparecchiatura.
 - Il personale impegnato in lavori speciali come la operazione elettrica, la operazione ad alta quota e la operazione di attrezzature speciali deve avere le qualifiche richieste dall'area locale.
 - Solo tecnici professionisti autorizzati possono sostituire l'apparecchiatura o i componenti (incluso il software).
 - Solo il personale che deve lavorare sull'apparecchiatura è autorizzato ad accedere all'apparecchiatura.

1.2 Sicurezza elettrica

PERICOLO

Prima di collegare i cavi, accertarsi che l'apparecchiatura sia intatta. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

PERICOLO

Un funzionamento non standard e non corretto può provocare incendi o scosse elettriche.

PERICOLO

Evitare l'ingresso di corpi estranei nell'apparecchiatura durante il funzionamento. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alle apparecchiature, derating della potenza del carico, interruzione dell'alimentazione o lesioni personali.

AVVERTIMENTO

Per l'apparecchiatura che deve essere collegata a terra, installare prima il cavo di messa a terra durante l'installazione dell'apparecchiatura e rimuovere il cavo di messa a terra per ultimo quando si rimuove l'apparecchiatura.

AVVERTIMENTO


Durante l'installazione delle stringhe FV e del SUN2000, i terminali positivi o negativi delle stringhe FV potrebbero essere cortocircuitati a terra se i cavi di alimentazione non sono installati o instradati correttamente. In questo caso, potrebbe verificarsi un cortocircuito CA o CC e danneggiare il SUN2000. I danni al dispositivo che ne derivano non sono coperti da alcuna garanzia.

ATTENZIONE

Non far passare i cavi vicino alla presa d'aria o alle bocchette di scarico dell'apparecchiatura.

Requisiti generali

- Seguire le procedure descritte nel documento per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Non ricostruire o alterare l'apparecchiatura, aggiungere componenti o modificare la sequenza di installazione senza autorizzazione.
- Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica, ottenere l'approvazione della società elettrica nazionale o locale.
- Osservare le norme di sicurezza della centrale elettrica, come il funzionamento e le schede delle attività.
- Installare recinzioni temporanee o delimitare l'area con apposite corde e appendere i cartelli di divieto di accesso intorno all'area operativa per tenere a debita distanza il personale non autorizzato.
- Prima di installare o rimuovere i cavi di alimentazione, spegnere gli interruttori dell'apparecchiatura e i relativi interruttori a monte e a valle.
- Prima di eseguire operazioni sull'apparecchiatura, verificare che tutti gli utensili soddisfino i requisiti e registrarli. Una volta completate le operazioni, raccogliere tutti gli utensili per evitare che vengano lasciati all'interno dell'apparecchiatura.
- Prima di installare i cavi di alimentazione, controllare che le etichette dei cavi siano corrette e che i terminali dei cavi siano isolati.
- Quando si installa l'apparecchiatura, serrare le viti con un apposito utensile e la gamma di misurazione appropriata. Quando si utilizza una chiave per serrare le viti, accertarsi che la chiave non si inclini e che l'errore di coppia non superi il 10% del valore specificato.
- Accertarsi che i bulloni siano serrati con un utensile dinamometrico e siano contrassegnati in rosso e in blu dopo il controllo incrociato. Il personale addetto all'installazione deve contrassegnare i bulloni serrati in blu. Il personale addetto al controllo qualità deve confermare che i bulloni sono serrati e quindi contrassegnarli in rosso. (i contrassegni devono attraversare i bordi dei bulloni).



- Se l'apparecchiatura ha più ingressi, disconnetterli tutti prima di utilizzarla.

- Prima di eseguire la manutenzione di un dispositivo elettrico o di distribuzione dell'alimentazione a valle, spegnere l'interruttore di uscita sul dispositivo di alimentazione.
- Durante la manutenzione dell'apparecchiatura, applicare le etichette "Non accendere" vicino agli interruttori a monte e a valle o agli interruttori di circuito e apporre cartelli di avvertimento per evitare il collegamento accidentale. L'apparecchiatura può essere accesa solo dopo aver risolto tutti i problemi.
- Non aprire i pannelli dell'apparecchiatura.
- Controllare periodicamente i collegamenti dell'apparecchiatura, assicurandosi che tutte le viti siano serrate saldamente.
- Un cavo danneggiato può essere sostituito solo da tecnici professionisti qualificati.
- Non cancellare, danneggiare o mascherare alcuna etichetta o targhetta affissa sull'apparecchiatura. Sostituire immediatamente le etichette usurate.
- Non utilizzare solventi come acqua, alcol o olio per pulire i componenti elettrici all'interno o all'esterno dell'apparecchiatura.

Messa a terra

- Accertarsi che l'impedenza di messa a terra dell'apparecchiatura sia conforme agli standard elettrici locali.
- Accertarsi che l'apparecchiatura sia collegata in modo permanente alla messa a terra di protezione. Prima di utilizzare l'apparecchiatura, controllare il collegamento elettrico per garantire l'affidabilità della messa a terra.
- Non utilizzare l'apparecchiatura senza che il conduttore di terra sia installato correttamente.
- Non danneggiare il conduttore di terra.

Requisiti di cablaggio

- Durante la selezione, l'installazione e l'instradamento dei cavi, attenersi alle regole e alle normative di sicurezza locali.
- Quando si instradano i cavi di alimentazione, accertarsi che non si attorciglino. Non unire o saldare i cavi di alimentazione. Se necessario, utilizzare un cavo più lungo.
- Accertarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati e isolati e che soddisfino le specifiche.
- Accertarsi che gli slot e i fori per l'instradamento dei cavi siano privi di bordi taglienti e che le posizioni in cui i cavi vengono instradati attraverso tubi o fori dei cavi siano dotati di materiali morbidi per evitare che i cavi vengano danneggiati da bordi taglienti o sbavature.
- Accertarsi che i cavi dello stesso tipo siano legati in fasci in modo ordinato, senza essere attorcigliati, e che la guaina sia integra. Quando si instradano cavi di tipo diverso, accertarsi che siano lontani l'uno dall'altro senza aggrovigliarsi o sovrapporsi.
- Fissare i cavi interrati utilizzando supporti per cavi e fascette serracavi. Accertarsi che i cavi nell'area di interrimento siano a stretto contatto con il terreno per evitare deformazioni o danni durante il riempimento.
- Se le condizioni esterne (come la disposizione dei cavi o la temperatura ambiente) cambiano, verificare l'utilizzo del cavo in conformità alla norma IEC-60364-5-52 o alle leggi e regolamentazioni locali. Ad esempio, verificare che la portata di corrente soddisfi i requisiti.

- Al momento di instradare i cavi, lasciare una distanza di almeno 30 mm tra i cavi e i componenti o le aree che generano calore. In questo modo si evita il deterioramento o il danneggiamento dello strato di isolamento del cavo.

1.3 Requisiti ambientali

PERICOLO

Non esporre l'apparecchiatura a gas infiammabili, gas esplosivi o fumo. Non effettuare alcuna operazione sull'apparecchiatura in questi ambienti.

PERICOLO

Non conservare materiali infiammabili o esplosivi nell'area dell'apparecchiatura.

PERICOLO

Non posizionare l'apparecchiatura vicino a fonti di calore o fiamme, come fumo, candele, riscaldatori o altri dispositivi di riscaldamento. Il surriscaldamento può danneggiare l'apparecchiatura o causare un incendio.

AVVERTIMENTO

Installare l'apparecchiatura in un'area lontana dai liquidi. Non installarlo in prossimità di aree soggette a condensa, come tubi dell'acqua e bocchette di scarico dell'aria, o in aree soggette a perdite d'acqua, ad esempio sotto le bocchette del condizionatore, le bocchette di ventilazione o i pannelli dei cavi di alimentazione nella sala delle apparecchiature. Accertarsi che nessun liquido entri nell'apparecchiatura per evitare guasti o cortocircuiti.

AVVERTIMENTO

Per evitare incendi dovuti all'alta temperatura, accertarsi che le prese d'aria o i sistemi di dissipazione del calore non siano ostruiti o coperti da altri oggetti quando l'apparecchiatura è in funzione.

Requisiti generali

- Accertarsi che l'apparecchiatura sia conservata in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato, con temperatura e umidità adeguate e che sia protetto da polvere e condensa.
- Mantenere gli ambienti di installazione e di funzionamento dell'apparecchiatura entro i limiti consentiti. In caso contrario, le sue prestazioni e la sua sicurezza saranno compromesse.

- Se si lavora all'aperto, non installare, utilizzare né mettere in funzione apparecchiature o cavi (inclusi, a titolo esemplificativo, spostamento dell'apparecchiatura, utilizzo dell'apparecchiatura e dei cavi, inserimento di connettori o loro rimozione da porte di segnale collegate a strutture esterne, esecuzione di lavori in quota e esecuzione di installazioni all'aperto e apertura degli sportelli) in condizioni meteorologiche avverse come tempeste elettriche, pioggia, neve o venti di livello 6 o più forti.
- Non installare l'apparecchiatura in un ambiente con polvere, fumo, gas volatili o corrosivi, raggi infrarossi e altro tipo di radiazioni, solventi organici o aria salmastra.
- Non installare l'apparecchiatura in un ambiente con metallo conduttivo o polvere magnetica.
- Non installare l'apparecchiatura in un'area conduttiva che favorisca la crescita di microrganismi quali funghi o muffe.
- Non installare l'apparecchiatura in un'area soggetta a forti vibrazioni, rumore o interferenze elettromagnetiche.
- Accertarsi che il sito sia conforme alle leggi e regolamentazioni locali e agli standard correlati.
- Accertarsi che il terreno nell'ambiente di installazione sia solido, privo di terreno spugnoso o soffice e non soggetto a cedimenti. Il sito non deve trovarsi in un terreno basso soggetto ad accumulo di acqua o neve e il livello orizzontale del sito deve essere al di sopra del livello dell'acqua più alto di quell'area nella storia.
- Non installare l'apparecchiatura in una posizione in cui potrebbe essere sommersa dalle acque.
- Se l'apparecchiatura è installata in un luogo con abbondante vegetazione, oltre alle normali operazioni di diserbo, indurire il terreno sotto l'apparecchiatura con cemento o ghiaia (l'area deve essere maggiore o uguale a 3 m x 2,5 m).
- Non installare l'apparecchiatura all'aperto in luoghi con aria salmastra perché potrebbe essere soggetta a corrosione. Per luogo con aria salmastra si intende un'area geografica situata entro 500 m dalla costa o esposta alla brezza marina. Le aree geografiche esposte alla brezza marina variano a seconda delle condizioni meteorologiche (come tifoni e monsoni) o dei terreni (come dighe e colline).
- Prima di aprire gli sportelli durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchiatura, rimuovere eventuali residui di acqua, ghiaccio, neve o altri oggetti estranei sulla parte superiore dell'apparecchiatura per evitare che corpi estranei cadano all'interno.
- Quando si installa l'apparecchiatura, accertarsi che la superficie di installazione sia sufficientemente solida per sopportarne il peso.
- Dopo aver installato l'apparecchiatura, rimuovere i materiali di imballaggio come cartoni, gommapiuma, plastica e fascette stringicavo dall'area dell'apparecchiatura.

1.4 Sicurezza meccanica



AVVERTIMENTO

Accertarsi che tutti gli strumenti necessari siano pronti e ispezionati da un'organizzazione di tecnici professionisti. Non utilizzare utensili che presentino segni di graffi o che non superino l'ispezione o il cui periodo di validità è scaduto. Accertarsi che gli strumenti siano sicuri e non sovraccaricati.

 **AVVERTIMENTO**


Non praticare fori nell'apparecchiatura. In caso contrario, si potrebbero compromettere le prestazioni di tenuta e il contenimento elettromagnetico dell'apparecchiatura e danneggiare i componenti o i cavi all'interno. I trucioli metallici prodotti dalla foratura possono causare cortocircuiti nelle schede all'interno dell'apparecchiatura.

Requisiti generali

- Riverniciare tempestivamente eventuali graffi sulle superfici verniciate causati durante il trasporto o l'installazione dell'apparecchiatura. Un'apparecchiatura graffiata non deve rimanere esposta in ambienti esterni per periodi prolungati.
- Non eseguire operazioni quali la saldatura ad arco e il taglio sull'apparecchiatura senza la valutazione dell'Azienda.
- Non installare altri dispositivi sulla parte superiore dell'apparecchiatura senza una valutazione da parte dell'Azienda.
- Quando si eseguono operazioni sulla parte superiore dell'apparecchiatura, adottare le misure necessarie per proteggerla da eventuali danni.
- Scegliere gli utensili adatti per il lavoro e usarli correttamente.

Spostamento di oggetti pesanti

- Prestare attenzione a evitare lesioni durante lo spostamento di oggetti pesanti.



- Se più persone devono spostare insieme un oggetto pesante, determinare la manodopera e la divisione del lavoro tenendo conto dell'altezza e delle altre condizioni per garantire che il peso sia distribuito equamente.
- Se due o più persone spostano insieme un oggetto pesante, accertarsi che l'oggetto venga sollevato e posto a terra contemporaneamente e spostato a un ritmo uniforme sotto la supervisione di una persona.
- Indossare indumenti protettivi come calzature e guanti di protezione quando si sposta manualmente l'apparecchiatura.
- Per muovere un oggetto manualmente, avvicinarsi all'oggetto, abbassarsi, quindi sollevarlo delicatamente e stabilmente facendo forza sulle gambe anziché sulla schiena. Non sollevare l'oggetto di scatto e non ruotare su se stessi.
- Non sollevare rapidamente un oggetto pesante all'altezza del busto. Posizionare l'oggetto su un banco di lavoro o un'altra posizione appropriata all'altezza dei propri fianchi, regolare la posizione dei palmi e sollevarlo.
- Spostare un oggetto pesante in modo stabile con una forza bilanciata a una velocità uniforme e bassa. Abbassare l'oggetto in modo stabile e lento per evitare collisioni o cadute che potrebbero graffiare la superficie dell'apparecchiatura o danneggiare i componenti e i cavi.

- Quando si sposta un oggetto pesante, prestare attenzione al banco di lavoro, alla pendenza, alla presenza di scale e luoghi scivolosi. Quando si sposta un oggetto pesante attraverso una porta, accertarsi che la porta sia sufficientemente larga per far passare l'oggetto ed evitare urti o lesioni.
- Quando si trasferisce un oggetto pesante, spostare i piedi invece di ruotare il corpo. Durante il sollevamento e il trasferimento di un oggetto pesante, accertarsi che i piedi siano rivolti verso la direzione di movimento prevista.
- Quando si trasporta l'apparecchiatura con un transpallet o un carrello elevatore, accertarsi che le forche siano posizionate correttamente in modo che l'apparecchiatura non si rovesci. Prima di spostare l'apparecchiatura, fissarla al transpallet o al carrello elevatore per mezzo di funi. Quando si sposta l'apparecchiatura, assegnare personale specializzato in grado di prendersene cura.
- Scegliere il mare, le strade in buone condizioni o gli aerei per il trasporto. Non trasportare l'apparecchiatura per ferrovia. Evitare inclinazioni o sobbalzi durante il trasporto.


Uso delle scale

- Utilizzare scale in legno o isolate quando si eseguono lavori sotto tensione in quota.
- Preferire scale con piattaforma e corrimano di protezione. Si sconsiglia l'uso di scale semplici.
- Prima di utilizzare una scala, controllare che sia intatta e confermarne la capacità di carico. Non sovraccaricarla.
- Accertarsi che la scala sia posizionata saldamente e fissata.




CZ00000107

- Quando si sale sulla scala, mantenersi stabili e tenere il proprio baricentro tra le sponde laterali senza sporgersi eccessivamente.
- Quando si utilizza una scala a pioli, accertarsi che le funi di trazione siano state fissate.
- Se si utilizza una scala semplice, l'angolo consigliato per la scala contro il pavimento è 75 gradi, come mostrato nella figura seguente. È possibile utilizzare una squadra per misurare l'angolo.




- Se si utilizza una scala semplice, accertarsi che l'estremità più larga della scala sia poggiata al suolo e adottare misure di protezione idonee per evitarne lo slittamento.
- Se si utilizza una scala semplice, non salire più in alto del quarto gradino della scala a partire dall'alto.
- Se si utilizza una scala semplice per salire su una piattaforma, accertarsi che la scala sia almeno 1 m più alta della piattaforma.



Sollevamento

- Le operazioni di sollevamento possono essere eseguite solo da personale addestrato e qualificato.
- Predisporre cartelli di avvertimento o recinzioni temporanee per isolare l'area di sollevamento.
- Accertarsi che la base su cui viene eseguito il sollevamento soddisfi i requisiti di carico.
- Prima di sollevare gli oggetti, accertarsi che le attrezzature di sollevamento siano fissate saldamente a un oggetto fisso o a una parete che soddisfi i requisiti di carico.
- Durante il sollevamento, non sostare o camminare sotto la gru o gli oggetti sollevati.
- Non trascinare le funi in acciaio e le attrezzature di sollevamento né urtare gli oggetti sollevati contro oggetti duri durante il sollevamento.
- Accertarsi che l'angolo tra le due funi di sollevamento non sia superiore a 90 gradi, come mostrato nella figura seguente.



Foratura

- Ottenere il consenso del cliente e dell'appaltatore prima di praticare i fori.
- Indossare dispositivi di protezione come occhiali e guanti di protezione durante la foratura.
- Per evitare cortocircuiti o altri rischi, non praticare fori nei tubi o nei cavi interrati.
- Durante la foratura, proteggere l'apparecchiatura da eventuali trucioli. Dopo la foratura, rimuovere eventuali trucioli.

2 Introduzione al prodotto

2.1 Panoramica

Funzione

Il SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 è un inverter a stringa monofase collegato alla rete elettrica che converte la corrente continua generata dalle stringhe FV in corrente alternata e immette l'energia elettrica nella rete elettrica.

Modello

Questo documento si riferisce ai seguenti modelli di prodotto:

- SUN2000-2KTL-L1
- SUN2000-3KTL-L1
- SUN2000-3.68KTL-L1
- SUN2000-4KTL-L1
- SUN2000-4.6KTL-L1
- SUN2000-5KTL-L1
- SUN2000-6KTL-L1

Figura 2-1 Identificatore di modello (usando SUN2000-5KTL-L1 come esempio)

SUN2000-5KTL-L1

1 2 3 4


Tabella 2-1 Descrizione identificatore

N.	Significato	Valore
1	Nome della serie	SUN2000: inverter solare collegato alla rete elettrica
2	Livello di potenza	<ul style="list-style-type: none"> ● 2K: il livello di potenza è 2 kW. ● 3K: il livello di potenza è 3 kW. ● 3,68K: il livello di potenza è 3,68 kW. ● 4K: il livello di potenza è 4 kW. ● 4,6K: il livello di potenza è 4,6 kW. ● 5K: il livello di potenza è 5 kW. ● 6K: il livello di potenza è 6 kW.
3	Topologia	TL: senza trasformatore
4	Codice di progettazione	L1: uso domestico

Applicazione di rete


Il SUN2000 si applica ai sistemi residenziali installati sul tetto e collegati alla rete elettrica. Il sistema è costituito da stringhe FV, inverter solari collegati alla rete elettrica, interruttori CA e unità di distribuzione di alimentazione (PDU).

Figura 2-2 Scenario SUN2000 singolo (i riquadri tratteggiati indicano le configurazioni facoltative)



IH07N00001


Figura 2-3 Scenario SUN2000 in cascata (i riquadri tratteggiati indicano le configurazioni facoltative)



IH07N00002

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| (A) Stringa FV | (B) Smart PV Optimizer | (C) Interruttore CC |
| (D) SUN2000 | (E) Interruttore CA | (F) PDU domestica |
| (G) Smart Power Sensor | (H) Contatore elettrico domestico | (I) Rete elettrica |
| (J) Batteria | (K) Interruttore batteria | (L) Carico domestico |
| (M) App FusionSolar | (N) Smart Dongle 4G | (O) Smart Dongle WLAN-FE |
| (P) Router | (Q) Sistema di gestione Smart PV FusionSolar | |

Figura 2-4 Connessione in rete di EMMA (i componenti nelle caselle tratteggiate sono opzionali)



IH09N10001

- | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| (A) Stringhe FV | (B) SUN2000 | (C) Interruttori CA |
| (D) PDU CA | (E) EMMA | (F) Rete elettrica |
| (G) Router | (H) Sistema di gestione FusionSolar | (I) App FusionSolar |
| (J) SUN2000 | (K) Ottimizzatore | (L) LUNA2000 |
| (M) Carico | | |

NOTA

- indica la direzione del flusso di potenza, indica la linea di segnale e indica la comunicazione wireless.
- L1/LC0 può essere collegato in cascata e ogni L1/LC0 può collegarsi a un massimo di due sistemi di accumulo dell'energia (ESS). Nello scenario di collegamento in rete Smart Dongle, è possibile collegare al massimo tre inverter e sei ESS.
- Nello scenario SUN2000 in cascata, solo uno Smart Power Sensor (G nella figura) può essere collegato all'inverter master.
- Nello scenario SUN2000 in cascata, i SUN2000 collegati alla rete elettrica devono soddisfare i requisiti della rete elettrica locale.
- Per informazioni dettagliate sullo scenario di collegamento in rete EMMA, consultare la [Guida rapida alla soluzione Smart PV residenziale \(Scenario FV+ESS monofase + Collegamento in rete EMMA\)](#).

 **NOTA**

Per le operazioni dettagliate sui dispositivi in rete, vedere le seguenti guide:

- [SUN2000-450W-P Smart PV Optimizer Guida rapida](#)
- [LUNA2000-\(5-30\)-S0 Manuale utente](#)
- [Backup Box-\(B0, B1\) Guida rapida](#)


 **ATTENZIONE**

- Non è possibile collegare direttamente alla rete elettrica la porta di uscita del carico non in rete. Se questo succede, la Backup Box viene spenta per sovraccarico.
- I carichi del motore elettrico fuori rete non sono supportati. La potenza di avvio di un motore elettrico è diverse volte superiore alla sua potenza nominale, che potrebbe superare la capacità di carico dell'inverter, con conseguente errore di avvio.

Tipi di rete elettrica supportati

Il SUN2000 supporta i seguenti tipi di rete elettrica: TN-S, TN-C, TN-C-S e TT. Nella rete elettrica TT, la tensione N-PE deve essere inferiore a 30 V.


Figura 2-5 Tipi di rete elettrica



2.2 Descrizione componenti

Aspetto

Figura 2-6 Aspetto



IH07W00001

- | | |
|---|--|
| (1) Indicatori LED | (2) Pannello frontale |
| (3) Kit di fissaggio | (4) Staffa di montaggio |
| (5) Dissipatore di calore | (6) Valvola di ventilazione |
| (7) Foro vite di bloccaggio dell'interruttore CC ^a | (8) Interruttore CC ^b (DC SWITCH) |
| (9) Terminali di ingresso CC (PV1+/PV1-) | (10) Terminali di ingresso CC (PV2+/PV2-) |
| (11) Terminali batteria (BAT+/BAT-) | (12) Porta per Smart Dongle (4G/FE) |
| (13) Porta antenna (ANT) | (14) Porta di comunicazione (COM) |
| (15) Porta uscita CA (CA) | (16) Punto di messa a terra |

📖 NOTA




- Nota a: la vite di bloccaggio dell'interruttore CC viene utilizzata per fissare lo stesso CC e impedire l'avvio accidentale. Fornita con il SUN2000.
- Nota b: i terminali di ingresso CC PV1 e PV2 sono controllati dall'interruttore CC.

2.3 Descrizione etichetta

Etichette sull'involucro

Tabella 2-2 Descrizione etichetta sull'involucro

Icona	Nome	Significato
	Pericolo di ustioni	Non toccare il SUN2000 in funzione perché l'involucro è molto caldo.
	Ritardo di scarica	<ul style="list-style-type: none"> È presente alta tensione dopo l'accensione del SUN2000. Solo tecnici abilitati e qualificati sono autorizzati a operare sul SUN2000. È presente tensione residua anche dopo aver spento il SUN2000. Sono necessari 5 minuti affinché il SUN2000 si scarichi fino a raggiungere livelli di tensione sicuri.
	Fare riferimento alla documentazione	Ricorda agli operatori di consultare i documenti forniti con il SUN2000.
	Messa a terra	Indica la posizione di collegamento del cavo di messa a terra di protezione (PE).
	Avvertenza di funzionamento	Non rimuovere il connettore o l'antenna quando il SUN2000 è in funzione.
	Avvertenza di messa a terra	Collegare a terra il SUN2000 prima di accenderlo.


Icona	Nome	Significato
 <p>(1P)PN/ITEM:XXXXXXXX Y (32P)Model:XXXXXXXX (S)SN:XXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA</p>	Numero di serie (SN)	Indica il numero di serie (SN) del SUN2000.
 <p>MAC: xxxxxxxxxxxx</p>	Indirizzo Media access control (MAC)	Indica l'indirizzo MAC.
	Codice QR per accedere alla rete WLAN SUN2000	Eeguire la scansione del codice QR per collegarsi alla rete WLAN del SUN2000 Huawei (Android) oppure per ottenere la password per l'accesso WLAN (iOS).

 **NOTA**

Le etichette sono solo di riferimento.

Targhetta

Figura 2-7 Targhetta (usando SUN2000-5KTL-L1 come esempio)



(1) Marchio e modello

(2) Specifiche tecniche chiave

(3) Simboli di conformità

(4) Denominazione della società e paese di origine

 **NOTA**

La figura della targhetta è solo di riferimento.


2.4 Principi di funzionamento

Diagramma schematico

Il SUN2000 riceve in ingresso da un massimo di due stringhe FV. Quindi, gli ingressi sono raggruppati in due instradamenti MPPT all'interno del SUN2000 per tracciare il punto di potenza massimo delle stringhe FV. La corrente CC viene convertita in CA monofase attraverso un circuito inverter. La protezione da sovratensioni è supportata sia su CC che CA.


Il SUN2000 utilizza una porta batteria riservata per l'espansione dell'accumulo di energia. La batteria esegue operazioni di carica e scarica in base alla propria modalità di funzionamento.

Figura 2-8 Diagramma schematico



Modalità di funzionamento

Figura 2-9 Modalità di funzionamento



IS07500001

Tabella 2-3 Descrizione della modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento	Descrizione
Modalità Standby	<p>Il SUN2000 entra in modalità Standby quando l'ambiente esterno non soddisfa i requisiti necessari per il suo avvio. In modalità Standby:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Il SUN2000 rileva continuamente il proprio stato operativo. Una volta soddisfatte le condizioni operative, il SUN2000 entra in modalità Operativa. ● Se il SUN2000 rileva un comando di arresto o un guasto dopo l'avvio, entrerà in modalità Arresto.
Modalità Operativa	<p>In modalità Operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Il SUN2000 converte la corrente CC dalle stringhe FV in corrente CA e fornisce corrente alla rete elettrica. ● Il SUN2000 traccia il punto di potenza massima per ottimizzare la potenza di uscita della stringa FV. ● Se il SUN2000 rileva un comando di arresto o un guasto, entrerà nella modalità Arresto. ● Se il SUN2000 rileva che la potenza di uscita delle stringhe FV non soddisfa i requisiti per la generazione di alimentazione collegata alla rete elettrica, entrerà nella modalità Standby.

Modalità di funzionamento	Descrizione
Modalità Arresto	<ul style="list-style-type: none">● Nella modalità Standby o Operativa, se il SUN2000 rileva un comando di arresto o un guasto, entrerà nella modalità Arresto.● Nella modalità Arresto, se il SUN2000 rileva che il guasto è stato risolto o il comando di avvio è stato eseguito, il SUN2000 entrerà nella modalità Standby.

3 Stoccaggio del SUN2000

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti se il SUN2000 non viene utilizzato direttamente:

- Non rimuovere l'imballaggio del SUN2000.
- Mantenere la temperatura di stoccaggio compresa tra -40°C e $+70^{\circ}\text{C}$ e l'umidità dal 5% al 95% RH.
- Il prodotto deve essere posizionato in un luogo pulito, asciutto, protetto dalla polvere e dalla corrosione del vapore acqueo.
- È possibile impilare un massimo di otto SUN2000. Per evitare lesioni personali o danni ai dispositivi, impilare i SUN2000 con cautela per evitare che cadano.
- Durante il periodo di stoccaggio, controllare periodicamente il SUN2000. (Si consiglia di effettuare il controllo ogni tre mesi). Sostituire tempestivamente i materiali di imballaggio danneggiati da insetti o roditori.
- Se il SUN2000 è rimasto immagazzinato per più di due anni, deve essere controllato e testato da professionisti prima di essere utilizzato.

4 Installazione del sistema

4.1 Controllo prima dell'installazione

Materiali di imballaggio esterni

Prima di rimuovere l'imballaggio dell'inverter, controllare se i materiali di imballaggio esterni sono danneggiati, ad esempio se sono presenti fori e fessure, e controllare il modello dell'inverter. Se l'imballaggio è danneggiato o il modello dell'inverter non è quello richiesto, non rimuovere l'imballaggio e contattare il proprio fornitore al più presto possibile.

NOTA

Si consiglia di rimuovere i materiali di imballaggio entro 24 ore prima di installare l'inverter.

Contenuto della confezione

AVVISO
















- Dopo aver posizionato l'apparecchiatura nella posizione di installazione, disimballarla con cura per evitare graffi. Mantenere stabile l'apparecchiatura durante l'estrazione dall'imballo.












Dopo aver aperto la confezione dell'inverter, controllare se il contenuto è completo e intatto. Se è danneggiato o manca un qualsiasi componente, contattare il fornitore.

NOTA

Per dettagli sulle quantità del contenuto, consultare l'elenco *Contenuto della confezione* sull'involucro.

4.2 Preparazione di utensili e attrezzature

Tipo	Utensili e attrezzature		
Installazione	 Trapano (con una punta da 8 mm)	 Chiave dinamometrica a tubo	 Chiave dinamometrica
	 Tronchesi	 Spelacavi	 Cacciavite dinamometrico
	 Martello di gomma	 Taglierino	 Tagliacavi
	 Crimpatrice (modello: PV-CZM-22100/19100)	 Crimpatrice per terminali capicorda	 Utensile per smontaggio e assemblaggio (modello: PV-MS-HZ Chiave a estremità aperte)
	 Fascetta stringicavo	 Aspirapolvere	 Multimetro (intervallo di misurazione tensione CC ≥ 600 V CC)

Tipo	Utensili e attrezzature		
	 Pennarello	 Metro a nastro in acciaio	 Livella
	 Pinze idrauliche	 Guaina termorestringente	 Pistola termica
Dispositivi di protezione individuale (DPI)	 Guanti isolati	 Guanti di protezione	 Mascherina antipolvere
	 Calzature antinfortunio	 Occhiali di protezione	-

4.3 Determinazione della posizione di installazione

Requisiti di base

- Il SUN2000 è protetto da IP65 e può essere installato in ambienti interni o esterni.
- Non installare il SUN2000 in un luogo in cui il personale potrebbe essere facilmente a contatto con l'involucro e il dissipatore di calore, poiché queste parti sono estremamente calde durante il funzionamento.
- Non installare il SUN2000 vicino a materiali infiammabili o esplosivi.
- Non installare il SUN2000 in un luogo a portata di bambini.
- Il SUN2000 è soggetto a corrosione in zone con aria salmastra e l'azione corrosiva del sale può causare incendi. Non installare il SUN2000 all'aperto in zone con aria salmastra. Per luogo con aria salmastra si intende una zona che si trova entro 500 metri dalla costa

o esposta alla brezza marina. Le aree esposte alla brezza marina variano a seconda delle condizioni meteorologiche (come tifoni e monsoni) o dei terreni (come dighe e colline).

Requisiti dell'ambiente di installazione

- Il SUN2000 deve essere installato in un ambiente ben ventilato per garantire una buona dissipazione del calore.
- Quando il SUN2000 viene installato sotto luce solare diretta, la potenza potrebbe essere ridotta a causa di un ulteriore aumento della temperatura.
- Si consiglia di installare il SUN2000 in un luogo riparato o di montare una tettoia al di sopra di esso.

Requisiti della struttura di montaggio


- La struttura di montaggio in cui viene installato il SUN2000 deve essere ignifuga.
- Non installare il SUN2000 su materiali da costruzione infiammabili.
- Assicurarsi che la superficie di installazione sia sufficientemente solida per sopportare il peso del SUN2000.
- In aree residenziali, non installare il SUN2000 su pareti in cartongesso o pareti di materiale simile scarsamente insonorizzato, poiché il rumore generato dal SUN2000 può disturbare i residenti.

Requisiti dell'angolo di installazione

Il SUN2000 può essere montato a parete o su palo. I requisiti dell'angolo di installazione sono i seguenti:

- Installare il SUN2000 verticalmente o con un angolo massimo di inclinazione all'indietro di 15 gradi per facilitare la dissipazione del calore.
- Non installare il SUN2000 in posizione inclinata in avanti, inclinata eccessivamente all'indietro, inclinata lateralmente, in orizzontale o capovolta.

Figura 4-1 Angolo di installazione




IH07H00004

Requisiti dello spazio di installazione

- Riservare spazio sufficiente intorno al SUN2000 per l'installazione e la dissipazione del calore.

Figura 4-2 Spazio di installazione



IH07W00006

- Quando si installano più SUN2000, installarli in posizione orizzontale se lo spazio è disponibile e in posizione triangolare se lo spazio non è sufficiente. L'installazione impilata non è consigliata.

Figura 4-3 Modalità di installazione in posizione orizzontale (consigliata)




Figura 4-4 Modalità di installazione in posizione triangolare (consigliata)





Figura 4-5 Modalità di installazione impilata (non consigliata)



 **NOTA**

Le figure di installazione sono solo di riferimento e irrilevanti per lo scenario SUN2000 in cascata.

4.4 Spostamento di un SUN2000


Procedura

Passaggio 1 Tenere le maniglie da entrambi i lati del SUN2000, sollevare il SUN2000 dalla confezione di imballaggio e trasportarlo nella posizione di installazione.

 **ATTENZIONE**

- Spostare il SUN2000 con cautela per evitare danni al dispositivo e lesioni personali.
- Non utilizzare i morsetti e le porte di cablaggio nella parte inferiore per sostenere qualsiasi peso del SUN2000.
- Quando è necessario appoggiare temporaneamente il SUN2000 a terra, utilizzare schiuma, carta o altro materiale di protezione per evitare danni all'involucro.

Figura 4-6 Spostamento di un SUN2000



IH07H00008


----Fine

4.5 Installazione di un SUN2000

Precauzioni per l'installazione

Figura 4-7 mostra le dimensioni dei fori di montaggio per il SUN2000.

Figura 4-7 Dimensioni della staffa di montaggio



4.5.1 Installazione a parete

Procedura

- Passaggio 1** Determinare la posizione dei fori utilizzando il modello per la marcatura. Allineare la posizione dei fori di montaggio utilizzando una livella e contrassegnare ciascuna posizione con un pennarello.
- Passaggio 2** Fissare la staffa di montaggio.


⚠ PERICOLO

Praticando i fori sulla parete, evitare di danneggiare i tubi dell'acqua e i cavi di alimentazione all'interno del muro.

📖 NOTA

I bulloni a espansione M6x60 sono forniti in dotazione con il SUN2000. Se i bulloni non risultano adeguati all'installazione per lunghezza o quantità, procurarsi dei bulloni a espansione M6 in acciaio idonei.

Figura 4-8 Composizione del bullone a espansione



(1) Bullone

(2) Dado

(3) Rondella elastica


(4) Rondella piatta

(5) Manicotto a espansione

AVVISO

- Per evitare di inalare polvere o che la polvere entri a contatto con gli occhi, indossare occhiali di protezione e una mascherina antipolvere durante la foratura.
- Rimuovere la polvere all'interno o intorno ai fori e misurare le distanze dei fori. Se i fori non sono posizionati perfettamente, praticare nuovi fori.
- Allineare la parte superiore del manicotto a espansione con la parete in cemento dopo aver rimosso il dado, la rondella elastica e la rondella piatta. In caso contrario, la staffa di montaggio non sarà installata in modo sicuro sulla parete.
- Allentare il dado, la rondella elastica e la rondella piatta del bullone a espansione sulla parte inferiore.


Figura 4-9 Installazione dei bulloni di espansione



IH07H00001

Passaggio 3 (Facoltativo) Installare la vite di bloccaggio per l'interruttore CC.

Figura 4-10 Installazione di una vite di bloccaggio per l'interruttore CC




IH07H00020

Passaggio 4 Installare il SUN2000 sulla staffa di montaggio.

Passaggio 5 Serrare i dadi.

Figura 4-11 Serraggio dei dadi




Passaggio 6 (Facoltativo) Installare un lucchetto antifurto.

AVVISO

- Preparare un lucchetto antifurto adatto al diametro del foro ($\Phi 10$ mm).
- Si consiglia un lucchetto da esterni resistente all'acqua.
- Conservare la chiave del lucchetto antifurto in un luogo sicuro.

Figura 4-12 Installazione di un lucchetto antifurto




----Fine

4.5.2 Installazione con montaggio su supporto

Procedura

Passaggio 1 Determinare la posizione dei fori utilizzando la mascherina, quindi contrassegnare ciascuna posizione con un pennarello.

Figura 4-13 Determinazione della posizione dei fori




IH07H00011

Passaggio 2 Forare utilizzando un trapano.

NOTA

Si consiglia di applicare della vernice antiruggine sulla posizione dei fori per protezione.


Figura 4-14 Foratura



IH07H00012

Passaggio 3 Fissare la staffa di montaggio.

Figura 4-15 Fissare la staffa di montaggio




NOTA

Preparare i gruppi di bulloni in base al diametro del foro della staffa di montaggio.

Passaggio 4 (Facoltativo) Installare la vite di bloccaggio per l'interruttore CC.


Figura 4-16 Installazione di una vite di bloccaggio per l'interruttore CC



Passaggio 5 Installare il SUN2000 sulla staffa di montaggio.

Passaggio 6 Serrare i gruppi di bulloni.

Figura 4-17 Serraggio dei gruppi di bulloni




Passaggio 7 (Facoltativo) Installare un lucchetto antifurto.

AVVISO

- Preparare un lucchetto antifurto adatto al diametro del foro ($\Phi 10$ mm).
- Si consiglia un lucchetto da esterni resistente all'acqua.
- Conservare la chiave del lucchetto antifurto in un luogo sicuro.

Figura 4-18 Installazione di un lucchetto antifurto



----**Fine**

5 Collegamento elettrico

5.1 Precauzioni

 **PERICOLO**

L'array FV fornisce la tensione CC all'inverter dopo che è stato esposto alla luce del sole. Prima di collegare i cavi, assicurarsi che tutti gli interruttori CC sull'inverter siano impostati su **OFF**. In caso contrario, l'alta tensione dell'inverter potrebbe provocare scosse elettriche.

 **PERICOLO**

- Il sito deve essere dotato di impianti antincendio qualificati, come sabbia antincendio e estintori ad anidride carbonica.
 - Indossare dispositivi di protezione individuale e utilizzare utensili isolati speciali per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.
-

 **AVVERTIMENTO**

- I danni alle apparecchiature causati da collegamenti non corretti invalidano la garanzia.
 - Solo un elettricista certificato può eseguire le terminazioni elettriche.
 - Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati quando si terminano i cavi.
 - Per prevenire uno scarso contatto dei cavi a causa di un sovraccarico, si consiglia di fare in modo che i cavi siano piegati, isolati e collegati alle porte corrette.
-

⚠ ATTENZIONE

- Tenersi a debita distanza dall'apparecchiatura durante la preparazione dei cavi per evitare che i frammenti di cavo penetrino nell'apparecchiatura. I frammenti di cavo possono causare scintille e causare lesioni personali e danni alle apparecchiature.
- Quando si instradano i cavi FV il cui tubo è lungo meno di 1,5 m, i cavi positivi e negativi della stringa FV devono essere instradati in tubi diversi per evitare danni ai cavi e cortocircuiti causati da operazioni improprie durante la costruzione.

📖 NOTA

I colori dei cavi riportati negli schemi di collegamento elettrico forniti in questo capitolo sono solo di riferimento. Selezionare i cavi in base alle specifiche locali del cavo (i cavi verdi e gialli sono utilizzati solo per la messa a terra).

5.2 Preparazione dei cavi

Figura 5-1 Collegamenti dei cavi del SUN2000 (i riquadri tratteggiati indicano le configurazioni facoltative)




Tabella 5-1 Descrizione componenti

N.	Componente	Descrizione	Origine
A	Stringa FV	<ul style="list-style-type: none"> ● Una stringa FV è composta da moduli FV collegati in serie e funzionanti con un ottimizzatore. ● Il SUN2000 supporta l'ingresso di due stringhe FV. 	Preparato dal cliente
B	Smart PV Optimizer	SUN2000-450W-P Smart PV Optimizer è supportato.	Acquistato da Huawei
C	Interruttore CC	Consigliato: un interruttore del circuito CC con tensione nominale superiore o pari a 600 V CC e corrente nominale di 20 A	Preparato dal cliente
D	Batteria	Il SUN2000 può essere collegato alle batterie LUNA2000.	Acquistato da Huawei
		Il SUN2000 può essere collegato a batterie LG-RESU (LG RESU7H e RESU10H).	Preparato dal cliente
E	Interruttore batteria	Consigliato: un interruttore del circuito CC con tensione nominale superiore o pari a 600 V CC e corrente nominale di 20 A	Preparato dal cliente
F	Smart Dongle ^a	Modelli supportati: <ul style="list-style-type: none"> ● Smart Dongle WLAN-FE: SDongleA-05 ● Smart Dongle 4G: SDongleA-03, SDongleB-06 	Acquistato da Huawei
G	Smart Power Sensor ^b	Il SUN2000 può essere collegato agli Smart Power Sensor DTSU666-HW, DDSU666-H, DTSU666-H, YDS70-C16 ^c , DDSU71, DDSU1079-CT, DTSU71 et DHSU1079-CT ^d .	Acquistato da Huawei
H	SUN2000	Selezionare un modello appropriato come richiesto.	Acquistato da Huawei

N.	Componente	Descrizione	Origine
I	Interruttore CA	<p>Per assicurarsi che l'inverter sia in grado di disconnettersi in sicurezza dalla rete elettrica in presenza di un'eccezione, collegare un interruttore CA al lato CA dell'inverter. Selezionare un interruttore CA appropriato in conformità con gli standard e le norme di settore locali. Huawei consiglia le seguenti specifiche per gli interruttori:</p> <p>Consigliato: un interruttore monofase CA con una tensione nominale superiore o pari a 250 V CA e una corrente nominale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 16 A (SUN2000-2KTL-L1) ● 25 A (SUN2000-3KTL-L1 e SUN2000-3.68KTL-L1) ● 32 A (SUN2000-4KTL-L1, SUN2000-4.6KTL-L1, SUN2000-5KTL-L1 e SUN2000-6KTL-L1) 	Preparato dal cliente
<ul style="list-style-type: none"> ● Nota a: per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello Smart Dongle 4G SDongleA-03, consultare SDongleA-03 Guida rapida (4G). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consultare SDongleA-05 Guida rapida (WLAN-FE). È possibile ottenere questi documenti su https://support.huawei.com/enterprise cercando i modelli. ● Nota b: la versione spagnola può utilizzare solo lo Smart Power Sensor DDSU666-H fornito da Huawei. ● Nota c: SUN2000L V200R001C00SPC127 e versioni successive possono connettersi ai contatori di potenza YDS70-C16. ● Nota d: SUN2000L V200R001C00SPC137 e versioni successive possono connettersi ai contatori di potenza DDSU71, DDSU1079-CT, DTSU71 et DHSU1079-CT. 			

Tabella 5-2 Descrizione cavi

N.	Cavo	Tipo	Specifiche consigliate	Origine
1	Cavo di alimentazione in ingresso CC	Cavo FV esterno comune nel settore	<ul style="list-style-type: none"> ● Area di sezione trasversale del conduttore: 4-6 mm² ● Diametro esterno del cavo: 5,5-9 mm 	Preparato dal cliente
2	(Facoltativo) Cavo della batteria	Cavo FV esterno comune nel settore	<ul style="list-style-type: none"> ● Area di sezione trasversale del conduttore: 4-6 mm² ● Diametro esterno del cavo: 5,5-9 mm 	Preparato dal cliente
3	(Facoltativo) Cavo di segnale	Cavo a doppino ritorto schermato per esterni	<ul style="list-style-type: none"> ● Area di sezione trasversale del conduttore: <ul style="list-style-type: none"> – crimpatura combinata di cavi sulla porta: 0,20-0,35 mm² – Crimpatura di cavi sulla porta senza combinarli: 0,20-1 mm² ● Diametro esterno del cavo: <ul style="list-style-type: none"> – Spinotto gomma 4 fori: 4-8 mm – Spinotto gomma 2 fori: 8-11 mm 	Preparato dal cliente
4	Cavo di alimentazione in uscita CA ^a	<ul style="list-style-type: none"> ● Non utilizzare il punto equipotenziale PE nella porta di uscita CA: cavo di rame a due anime (L e N) per uso esterno ● Utilizzare il punto equipotenziale PE nella porta di uscita CA: cavo di rame a tre anime (L, N e PE) per uso esterno 	<ul style="list-style-type: none"> ● Area di sezione trasversale del conduttore: 4-6 mm² ● Diametro esterno del cavo: 10-21 mm 	Preparato dal cliente
5	Cavo PE	Cavo in rame con anima singola per esterno e terminale M6 OT	4-10 mm ²	Preparato dal cliente
Nota a: l'area di sezione trasversale minima del cavo deve essere selezionata in base al valore nominale del fusibile CA.				

 **NOTA**

- Il diametro minimo del cavo deve essere conforme agli standard locali dei cavi.
- I fattori che influenzano la selezione dei cavi includono corrente nominale, tipo di cavo, modalità di routing, temperatura ambiente e perdita di linea massima prevista.

5.3 Collegamento dei cavi PE

Precauzioni

 **PERICOLO**

- Accertarsi che il cavo PE sia collegato saldamente. In caso contrario, potrebbero verificarsi delle scosse elettriche.
- Non collegare il cavo neutro all'involucro come cavo PE. In caso contrario, potrebbero verificarsi delle scosse elettriche.

 **NOTA**

- Il punto PE sulla porta di uscita CA viene utilizzato solamente come punto equipotenziale PE e non può sostituire il punto PE sull'involucro.
- Si raccomanda di utilizzare gel di silice o vernice attorno al terminale di terra una volta collegato il cavo PE.

Informazioni supplementari

Il SUN2000 fornisce la funzione di rilevamento messa a terra. Questa funzione viene utilizzata per verificare se il SUN2000 è correttamente collegato alla messa a terra prima di avviarlo oppure per verificare se il cavo di messa a terra è scollegato durante il suo funzionamento. Questa funzionalità è disponibile solo in determinate condizioni. Per garantire il funzionamento in sicurezza del SUN2000, effettuarne il collegamento con la messa a terra in modo adeguato, secondo i requisiti di collegamento del cavo di messa a terra. Per alcuni tipi di rete elettrica, se il lato di uscita del SUN2000 è collegato a un trasformatore di isolamento, assicurarsi che il SUN2000 sia collegato correttamente con la messa a terra e impostare **Rilevamento eccezioni di messa a terra** su **Disattiva** affinché il SUN2000 possa funzionare adeguatamente. Se non si è sicuri che il SUN2000 sia collegato a questo tipo di rete elettrica, contattare il proprio fornitore o il supporto tecnico Huawei per conferma.

- In accordo con le normative IEC 62109, per accertarsi del corretto funzionamento del SUN2000 nel caso di cavo di messa a terra danneggiato o scollegato, collegare in modo appropriato il cavo di messa a terra del SUN2000 e assicurarsi che soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti prima che la funzione di rilevamento di messa a terra non sia più valida:
 - Se il terminale PE non è collegato al connettore CA, utilizzare un cavo in rame unipolare per esterni con sezione di almeno 10 mm² come cavo PE sul telaio.

- Utilizzare cavi con lo stesso diametro del cavo di alimentazione in uscita CA e collegare a terra il terminale PE sul connettore CA e le viti di messa a terra sul telaio.
- In alcuni paesi e aree geografiche, il SUN2000 deve disporre di cavi di messa a terra aggiuntivi. Utilizzare cavi con lo stesso diametro del cavo di alimentazione in uscita CA e collegare a terra il terminale PE sul connettore CA e le viti di messa a terra sul telaio.


Procedura

Passaggio 1 Crimpare un terminale OT.

AVVISO

- Evitare di graffiare l'anima del cavo durante la spelatura.
- La cavità formata dopo aver eseguito la crimpatura del terminale OT deve avvolgere completamente l'anima del cavo. L'anima del cavo deve essere a diretto contatto con il terminale OT.
- Avvolgere l'area di crimpatura del filo con la guaina termorestringente o con nastro isolante. La guaina termorestringente viene utilizzata come esempio.
- Durante l'utilizzo della pistola a caldo, proteggere le apparecchiature dall'eccessivo calore.

Figura 5-2 Crimpatura di un terminale OT



(A) Anima del cavo

(B) Strato di isolamento

(C) Guaina termorestringente

(D) Pinze idrauliche


(E) Pistola a caldo

Passaggio 2 Collegare il cavo PE.

AVVISO

- Assicurarsi che il cavo PE sia collegato saldamente.
- Si raccomanda di utilizzare il punto di messa a terra a destra per la messa a terra. L'altro punto di messa a terra è riservato.

Figura 5-3 Collegamento di un cavo PE



----Fine


5.4 (Facoltativo) Installazione di uno Smart Dongle

Procedura

NOTA

- Si consiglia di installare lo Smart Dongle prima di installare l'antenna WLAN.
- Se è stato preparato uno Smart Dongle senza scheda SIM, è necessario preparare una scheda SIM standard (dimensioni: 25 mm x 15 mm) con capacità uguale o superiore a 64 KB.
- Durante l'installazione della scheda SIM, determinare la direzione di installazione basandosi sull'indicazione e la freccia sullo slot della scheda.
- Premere in posizione la scheda SIM fino al blocco, che ne indica la corretta installazione.
- Per rimuovere la scheda SIM, spingerla verso l'interno in modo da espellerla.
- Quando si deve installare nuovamente la copertura dello Smart Dongle, assicurarsi che le sporgenze tornino in sede al suono di un clic.
- Smart Dongle 4G (per comunicazioni 4G)

Figura 5-4 Installazione di uno Smart Dongle 4G




IH07H00016

- Smart Dongle WLAN-FE (per comunicazioni FE)

Si consiglia di utilizzare un cavo di rete schermato per esterni CAT 5E (diametro esterno inferiore a 9 mm e resistenza interna non superiore a 1,5 ohm/10 m) e connettori RJ45 schermati.

Figura 5-5 Installazione di uno Smart Dongle WLAN-FE (per comunicazioni FE)



ILO4H00004

 **NOTA**

Gli Smart Dongle possono essere di due tipi:

- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consultare [SDongleA-05 Guida rapida \(WLAN-FE\)](#). Per ottenere il documento, è anche possibile eseguire la scansione del codice QR.



- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello Smart Dongle 4G SDongleA-03, consultare [SDongleA-03 Guida rapida \(4G\)](#). Per ottenere il documento, è anche possibile eseguire la scansione del codice QR.



La guida rapida viene fornita insieme allo Smart Dongle.

5.5 Installazione di un'antenna WLAN

Procedura

Passaggio 1 Rimuovere il tappo a tenuta stagna dalla porta ANT.


Passaggio 2 Installare la rondella sulla porta ANT del telaio.

Passaggio 3 Installare l'antenna WLAN.

AVVISO

Assicurarsi che l'antenna WLAN sia installata in modo sicuro.

Figura 5-6 Installazione di un'antenna WLAN



----Fine

5.6 Collegamento di un cavo di alimentazione di uscita CA

Precauzioni

È necessario installare un interruttore CA sul lato CA del SUN2000 per essere sicuri di poterlo scollegare in sicurezza dalla rete elettrica.

AVVERTIMENTO

- Non collegare carichi tra l'inverter e l'interruttore CA direttamente collegato all'inverter. In caso contrario, l'interruttore potrebbe scattare per errore.
- Se viene usato un interruttore CA con delle specifiche che superano gli standard o le norme locali oppure le raccomandazioni di Huawei, tale interruttore potrebbe non spegnersi tempestivamente in presenza di eccezioni, provocando guasti gravi.

ATTENZIONE

Ciascun inverter deve essere dotato di un interruttore di uscita CA. Non è possibile collegare più inverter allo stesso interruttore di uscita CA.

Nel SUN2000 è integrata un'unità di monitoraggio della corrente residua generale. Quando viene rilevato che la corrente residua supera la soglia, il SUN2000 si sconnette immediatamente dalla rete elettrica.

AVVISO

- Se l'interruttore CA esterno può eseguire la protezione di dispersione a terra, la corrente di dispersione stimata dovrebbe essere maggiore o uguale a 100 mA.
 - Se più SUN2000 vengono collegati al dispositivo per corrente residua generale (RCD) attraverso i rispettivi interruttori CA esterni, la corrente di dispersione stimata del RCD generale deve essere maggiore o uguale al numero di SUN2000 moltiplicato per 100 mA.
 - Un sezionatore non può essere utilizzato come interruttore CA.
-

Procedura

Passaggio 1 Collegare il cavo di alimentazione in uscita CA al connettore CA.


AVVISO

- Il punto PE sulla porta di uscita CA viene utilizzato solamente come punto equipotenziale PE e non può sostituire il punto PE sull'involucro.
 - Tenere vicini il cavo di alimentazione in uscita CA e il cavo PE.
 - Tenere vicini il cavo di alimentazione in uscita CA e il cavo di alimentazione in ingresso CC.
 - Assicurarsi che il rivestimento del cavo sia all'interno del connettore.
 - Assicurarsi che l'anima esposta sia totalmente inserita nel foro del cavo.
 - Assicurarsi che il cavo di uscita CA sia fissato. In caso contrario, si potrebbero verificare malfunzionamenti del SUN2000 o danni al suo connettore CA.
 - Assicurarsi che il cavo non sia attorcigliato.
-

AVVISO


Spelare gli strati isolanti del cavo di alimentazione di uscita CA della lunghezza consigliata (12–16 mm) per garantire che i conduttori del cavo siano completamente all'interno dei punti di inserimento dei conduttori e che nessuno strato isolante venga premuto nei punti di inserimento dei conduttori. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o essere danneggiato durante il funzionamento.

Figura 5-7 Assemblaggio di un connettore CA (cavo con tre anime)



IH01120002

Figura 5-8 Assemblaggio di un connettore CA (cavo con due anime)




IH01120001

NOTA

- I colori del cavo riportati nelle figure sono solo di riferimento. Selezionare un cavo appropriato secondo gli standard locali.
- Per il metodo di installazione dell'anima e la lunghezza per la spelatura del cavo, consultare le istruzioni sul lato della presa a innesto.

Figura 5-9 Lunghezza per la spelatura del cavo




IS05W00036

Passaggio 2 Collegare il connettore CA alla porta di uscita CA.

AVVISO

Assicurarsi che il connettore CA sia collegato in modo sicuro.


Figura 5-10 Protezione di un connettore CA



IH07I20002

Passaggio 3 Controllare il percorso del cavo di alimentazione in uscita CA.

Figura 5-11 Requisiti di cablaggio



----Fine


Procedura di follow-up

AVVERTIMENTO

Prima di rimuovere il connettore CA, assicurarsi che l'interruttore CC nella parte inferiore del SUN2000 e tutti gli interruttori collegati al SUN2000 siano spenti.

Per rimuovere il connettore CA dal SUN2000, eseguire le operazioni in ordine inverso.

Figura 5-12 Rimozione di una presa a innesto



IS05H00031

5.7 Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso CC

Precauzioni

PERICOLO

- Prima di collegare i cavi di alimentazione CC, assicurarsi che la tensione CC rientri all'interno dei margini di sicurezza (inferiore a 60 V CC) e che l'interruttore CC del SUN2000 sia spento. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare il rischio di scosse elettriche.
 - Quando il SUN2000 è in funzione, non è possibile agire sui cavi di alimentazione in ingresso CC, ad esempio collegando o scollegando una stringa FV o un modulo FV in una stringa FV. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare il rischio di scosse elettriche.
 - Se non è collegata alcuna stringa FV al terminale di ingresso CC del SUN2000, non rimuovere il tappo a tenuta stagna dai terminali di ingresso CC. In caso contrario, vi saranno delle ripercussioni sulla classificazione IP del SUN2000.
-

AVVERTIMENTO

Assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni. In caso contrario, il SUN2000 potrebbe danneggiarsi o potrebbe verificarsi un incendio.

- La tensione in ingresso CC del SUN2000 non deve superare la tensione massima in ingresso.
 - Le polarità dei collegamenti elettrici sono corrette sul lato di ingresso CC. I terminali positivo e negativo di una stringa FV si collegano ai corrispondenti terminali di ingresso CC positivo e negativo del SUN2000.
 - Se i cavi di alimentazione in ingresso CC sono collegati in senso inverso, non azionare immediatamente gli interruttori CC né i connettori positivo e negativo. Attendere la sera, quando l'irradiazione solare diminuisce e la corrente della stringa FV scende al di sotto di 0,5 A. Quindi, posizionare l'interruttore CC su OFF, rimuovere i connettori positivo e negativo e correggere le polarità dei cavi di alimentazione in ingresso CC.
-


AVVERTIMENTO

Durante l'installazione delle stringhe FV e del SUN2000, i terminali positivi o negativi delle stringhe FV potrebbero essere cortocircuitati a terra se i cavi di alimentazione non sono installati o instradati correttamente. In questo caso, potrebbe verificarsi un cortocircuito CA o CC e danneggiare il SUN2000. I danni al dispositivo che ne derivano non sono coperti da alcuna garanzia.

AVVISO

- Poiché l'uscita della stringa FV collegata al SUN2000 non può essere collegata alla messa a terra, assicurarsi che l'uscita del modulo FV sia ben isolata da terra.
- Durante l'installazione delle stringhe FV e del SUN2000, i terminali positivi o negativi delle stringhe FV possono essere cortocircuitati a terra se il cavo di alimentazione non è installato o inserito correttamente. In questo caso può verificarsi un cortocircuito CA o CC e il SUN2000 potrebbe danneggiarsi. Il danno provocato al dispositivo non è coperto da nessuna garanzia o accordo di servizio.

Figura 5-13 Terminali di ingresso CC



(1) Terminali di ingresso CC 1

(2) Terminali di ingresso CC 2

Procedura

Passaggio 1 Assemblare un connettore CC.


⚠ ATTENZIONE

Utilizzare i terminali metallici positivo e negativo e i connettori CC Staubli MC4 forniti con il SUN2000. L'utilizzo di terminali metallici positivo e negativo e di connettori CC incompatibili può causare gravi conseguenze. Il danno provocato al dispositivo non è coperto da nessuna garanzia o accordo di servizio.

AVVISO

- Tenere vicini il cavo PV- e il cavo PV+ di ingresso CC.
- I cavi estremamente rigidi, come i cavi schermati, sono sconsigliati come cavi di alimentazione in ingresso CC, perché le pieghe dei cavi possono causare uno scarso contatto.
- Prima di assemblare i connettori CC, etichettare correttamente le polarità dei cavi per garantirne il corretto collegamento.
- Dopo aver eseguito la crimpatura dei terminali metallici positivo e negativo, tirare i cavi di alimentazione in ingresso CC per assicurarsi che siano collegati saldamente.
- Inserire i terminali in metallo crimpati dei cavi di alimentazione positivo e negativo nei rispettivi connettori positivo e negativo in modo appropriato. Quindi, tirare i cavi di alimentazione in ingresso CC per assicurarsi che siano collegati saldamente.
- Durante il cablaggio dell'alimentazione di ingresso CC, lasciare almeno 50 mm di lunghezza. La tensione assiale sui connettori FV non deve superare gli 80 N. I connettori FV non devono subire tensioni o coppie radiali.

Figura 5-14 Assemblaggio di un connettore CC



NOTA

- Se la stringa FV non è configurata con un ottimizzatore, utilizzare un multimetro per misurare la tensione nella posizione CC. Il multimetro deve avere un intervallo di tensione CC di almeno 600 V. Se la tensione ha un valore negativo, la polarità in ingresso CC non è corretta e deve essere rettificata. Se la tensione è superiore a 600 V, sono configurati troppi moduli FV sulla stessa stringa. Rimuovere alcuni moduli FV.
- Se la stringa FV è configurata con un ottimizzatore, controllare la polarità dei cavi facendo riferimento a Smart PV Optimizer Guida rapida.

AVVERTIMENTO


Prima di procedere con il **Passo 2**, assicurarsi che l'interruttore CC sia spento.

Passaggio 2 Inserire i connettori positivo e negativo nei terminali corrispondenti di ingresso CC sul SUN2000.

AVVISO

Dopo aver bloccato in posizione i connettori positivo e negativo, tirare i cavi di alimentazione in ingresso CC per assicurarsi che siano saldamente collegati.

Figura 5-15 Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso CC



AVVISO

Se il cavo di alimentazione in ingresso CC è collegato in senso inverso e l'interruttore CC è impostato su ON, non spegnere immediatamente l'interruttore CC o ricollegare i connettori positivo e negativo. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Il danno provocato al dispositivo non è coperto da nessuna garanzia o accordo di servizio. Attendere la sera, quando l'irradiazione solare diminuisce e la corrente della stringa FV scende al di sotto di 0,5 A. Quindi, posizionare l'interruttore CC su OFF, rimuovere i connettori positivo e negativo e correggere la polarità dei cavi di alimentazione in ingresso CC.

----Fine


Procedura di follow-up

AVVERTIMENTO

Prima di rimuovere i connettori positivo e negativo, assicurarsi che l'interruttore CC sia spento.

Per rimuovere i connettori positivo e negativo dal SUN2000, inserire un utensile di smontaggio nell'incavo e premerlo con una forza appropriata.

Figura 5-16 Rimozione di un connettore CC



IH07H00019

5.8 (Facoltativo) Collegamento dei cavi della batteria

Prerequisiti

PERICOLO

- I cortocircuiti della batteria possono causare lesioni personali. L'alta tensione transitoria generata da un cortocircuito può rilasciare un improvviso aumento di energia e causare un incendio.
- Non collegare o scollegare il cavo della batteria quando il SUN2000 è in funzione. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare il rischio di scosse elettriche.
- Prima di collegare i cavi della batteria, assicurarsi che l'interruttore CC sul SUN2000 e tutti gli interruttori collegati al SUN2000 siano spenti e il SUN2000 non presenti energia elettrica residua. In caso contrario, l'alta tensione del SUN2000 e della batteria può provocare scosse elettriche.
- Se non occorre collegare alcuna batteria al SUN2000, non rimuovere il tappo a tenuta stagna dal terminale della batteria. In caso contrario, vi saranno delle ripercussioni sulla classificazione IP del SUN2000. Se si collega una batteria al SUN2000, mettere da parte il tappo a tenuta stagna. Reinstallare immediatamente il tappo a tenuta stagna dopo aver rimosso il connettore. L'alta tensione del terminale della batteria può causare scosse elettriche.

È possibile configurare un interruttore di batteria tra il SUN2000 e la batteria stessa per assicurare che il SUN2000 possa essere scollegato in modo sicuro dalla batteria.

 **AVVERTIMENTO**

- Non collegare apparecchiature tra il SUN2000 e la batteria.
 - I cavi della batteria devono essere collegati correttamente. Ciò significa che i terminali positivo e negativo della batteria vanno collegati rispettivamente ai terminali positivo e negativo della batteria sul SUN2000. In caso contrario, il SUN2000 potrebbe danneggiarsi o potrebbe verificarsi un incendio.
-

 **AVVERTIMENTO**

Durante l'installazione del SUN2000 e della batteria, il terminale positivo o negativo della batteria saranno in cortocircuito a terra nel caso in cui i cavi di alimentazione non vengano installati o instradati come richiesto. In questo caso può verificarsi un cortocircuito CA o CC e il SUN2000 potrebbe danneggiarsi. Il danno provocato al dispositivo non è coperto da nessuna garanzia o accordo di servizio.

AVVISO

La distanza di cablaggio tra la batteria e il SUN2000 deve essere minore o uguale a 10 metri, si consiglia entro i 5 metri.

Procedura

- Passaggio 1** Assemblare i connettori positivo e negativo facendo riferimento a [5.7 Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso CC](#).

 **PERICOLO**

- La tensione della batteria può provocare lesioni gravi. Utilizzare utensili isolanti appropriati per collegare i cavi.
 - Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente tra il terminale e l'interruttore della batteria e tra l'interruttore della batteria e il terminale della batteria del SUN2000.
-

AVVISO


I cavi estremamente rigidi, come i cavi schermati, sono sconsigliati come cavi della batteria, perché le pieghe dei cavi possono causare uno scarso contatto.

- Passaggio 2** Inserire i connettori positivo e negativo nei terminali della batteria corrispondenti sul SUN2000.

AVVISO

Dopo aver bloccato in posizione i connettori positivo e negativo, tirare i cavi della batteria per assicurarsi che siano saldamente collegati.

Figura 5-17 Collegamento dei cavi della batteria



----Fine

5.9 (Facoltativo) Collegamento dei cavi di segnale

Contesto

AVVISO

Quando si dispongono i cavi di segnale, separarli dai cavi di alimentazione e tenerli lontani da forti fonti di interferenza per evitare interruzioni di comunicazione.

Figura 5-18 Porte dei cavi di segnale




Tabella 5-3 Definizione delle porte COM

N.	Etich.	Definizione	Scenario SUN2000 singolo	Scenario SUN2000 in cascata
1	485B1	RS485B, RS485 segnale differenziale -	-	Connessione ai SUN2000.
2	485A1	RS485A, RS485 segnale differenziale +		
3	485B2	RS485B, RS485 segnale differenziale -	Usato per il collegamento alle porte di segnale RS485 della batteria e del contattore elettrico. Quando la batteria e il contattore sono entrambi configurati, devono essere crimpati alle porte 485B2 e 485A2.	Usato per il collegamento alle porte di segnale RS485 della batteria e del contattore elettrico. Quando la batteria e il contattore sono entrambi configurati, devono essere crimpati alle porte 485B2 e 485A2.
4	485A2	RS485A, RS485 segnale differenziale +		
5	GND	GND del segnale di attivazione/12V/DI1/DI2	Connessione a GND del segnale di attivazione/12V/DI1/DI2 di una batteria.	
6	EN+	Segnale di attivazione+/12V +	Connessione al segnale di attivazione di una batteria e al terminale positivo 12V.	
7	DI1	Segnale ingresso digitale 1+	Connessione al terminale positivo di DI1. Connessione al segnale di pianificazione DRM0 o funzione di porta riservata per segnali di arresto rapido.	
8	DI2	Segnale ingresso digitale 2+	Connessione al terminale positivo di DI2 e funzione di porta riservata per segnali di feedback del controller collegato alla rete o non in rete.	

 **NOTA**

- Quando batterie e Smart Power Sensor coesistono, condividono le porte 485B2 e 485A2.
- Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi di segnale, consultare [SUN2000L-\(2KTL-5KTL\)](#) e [SUN2000-\(2KTL-5KTL\)-L1 Batteria e Smart Power Sensor Guida Rapida](#). Per ottenere il documento, è anche possibile eseguire la scansione del codice QR.




Modalità di rete di comunicazione

 **NOTA**

Lo Smart Power Sensor e lo Smart Dongle devono essere collegati allo stesso SUN2000.


- Scenario SUN2000 singolo

Figura 5-19 SUN2000 singolo




IH07W00012

Figura 5-20 Collegamento dei cavi allo Smart Power Sensor (SUN2000 singolo)




- Scenari in cascata SUN2000
 - Collegamento rete in fase

Figura 5-21 Collegamento rete in fase



IH07W00010

Figura 5-22 Collegamento dei cavi allo Smart Power Sensor (collegamento rete in fase)



NOTA

- Assicurati che le velocità di trasmissione dei contatori DDSU666-H, YDS70-C16, DDSU71 e DDSU1079-CT siano impostate sui valori predefiniti. Se vengono modificati, i contatori potrebbero andare offline, generare allarmi o influire sulla potenza di uscita dell'inverter.
- La rete precedente utilizza DDSU666-H come esempio. Le connessioni dei cavi per altri modelli di contatori potrebbero variare.
- Nel caso di installazioni in cascata, gli inverter devono connettersi al sistema di gestione mediante uno Smart Dongle.
- Nella connessione di rete precedente, i SUN2000 sono collegati in cascata e supportano la funzione di controllo punti legati alla rete per raggiungere esportazione zero.
- Se i SUN2000 richiedono la funzione di controllo punti legati alla rete, devono essere collegati a uno Smart Power Sensor.
- Per la connessione in rete esclusivamente con inverter monofase, si consiglia l'utilizzo di un contatore elettrico monofase.
- Se i SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 sono in cascata con inverter trifase, questi devono essere connessi alla rete nella stessa fase.
- È supportata una sola batteria LG, che deve essere collegata all'inverter installato con lo Smart Dongle.
- Le batterie LG non possono essere connesse nelle applicazioni in cascata.

Procedura

Passaggio 1 Collegare i cavi di segnale ai connettori di segnale corrispondenti.

AVVISO

- Assicurarsi che lo strato di protezione del cavo sia nel connettore. Le anime in eccesso devono essere tagliate dallo strato protettivo.
- Assicurarsi che l'anima esposta sia totalmente inserita nel foro del cavo.
- Assicurarsi che i cavi di segnale siano saldamente collegati.
- Assicurarsi che i cavi non siano attorcigliati.
- Se è necessario collegare più cavi di segnale a un connettore singolo, assicurarsi che i diametri esterni dei cavi di segnale siano uguali.

Figura 5-23 Crimpatura di due cavi di segnale




Figura 5-24 Crimpatura di tre cavi di segnale




Figura 5-25 Assemblaggio di un connettore di segnale (SUN2000 singolo)





Figura 5-26 Assemblaggio di un connettore di segnale (SUN2000 in cascata)




Passaggio 2 Collegare il connettore di segnale alla porta corrispondente.

AVVISO

Assicurarsi che il connettore sia saldamente collegato.

Figura 5-27 Fissaggio di un connettore di segnale



----Fine

6 Messa in servizio del sistema

PERICOLO

- Indossare dispositivi di protezione individuale e utilizzare utensili isolati speciali per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.

6.1 Verifica prima dell'accensione

Tabella 6-1 Elementi di controllo e criteri di accettazione

N.	Elemento di controllo	Criteri di accettazione
1	SUN2000	Il SUN2000 è installato correttamente e in sicurezza.
2	Antenna WLAN	L'antenna WLAN è installata correttamente e in sicurezza.
3	Instradamento dei cavi	I cavi sono instradati correttamente come richiesto dal cliente.
4	Fascetta stringicavo	Le fascette stringicavo sono distribuite in modo uniforme e non presentano difetti.
5	Messa a terra	Il cavo PE è collegato correttamente, in modo sicuro e affidabile.
6	Interruttore	L'interruttore CC e tutti gli interruttori collegati al SUN2000 sono spenti.
7	Collegamento dei cavi	Il cavo di alimentazione in uscita CA, il cavo di alimentazione in ingresso CC, il cavo della batteria e il cavo di segnale sono collegati correttamente, in modo sicuro e affidabile.
8	Terminale e porta non utilizzati	I terminali e le porte non utilizzati sono bloccati da tappi a tenuta stagna.

N.	Elemento di controllo	Criteri di accettazione
9	Ambiente di installazione	Lo spazio di installazione è appropriato e l'ambiente di installazione è pulito e ordinato.

6.2 Accensione del sistema

Prerequisiti

Prima di accendere l'interruttore CA tra il SUN2000 e la rete elettrica, utilizzare un multimetro per verificare che la tensione CA rientri nell'intervallo consentito.

AVVISO

Prima di mettere in servizio l'apparecchiatura per la prima volta, accertarsi che i parametri siano impostati correttamente da tecnici professionisti. Eventuali impostazioni errate dei parametri potrebbero causare il mancato rispetto dei requisiti di collegamento della rete locale e compromettere il normale funzionamento dell'apparecchiatura.


AVVISO

- Se l'alimentatore CC è collegato ma l'alimentatore CA è scollegato, il SUN2000 segnalerà un allarme di **Perdita rete**. Il SUN2000 può essere avviato correttamente solo dopo il ripristino della rete elettrica.
- Se l'alimentatore CA è collegato ma la batteria non è collegata, il SUN2000 segnala un allarme di **Batteria anomala**.
- Se il SUN2000 è collegato a batterie, attivare l'interruttore CC entro 1 minuto dall'attivazione dell'interruttore CA. Altrimenti, il SUN2000, collegato alla rete elettrica, si arresterà e si riavvierà.

Procedura

- Passaggio 1** Se la porta batteria del SUN2000 è collegata a una batteria, accendere l'interruttore di alimentazione ausiliario della batteria e quindi l'interruttore della batteria.
- Passaggio 2** Accendere l'interruttore CA tra il SUN2000 e la rete elettrica.
- Passaggio 3** (Facoltativo) Rimuovere la vite di bloccaggio dall'interruttore CC.

Figura 6-1 Rimozione della vite di bloccaggio da un interruttore CC





Passaggio 4 Accendere l'interruttore CC tra la stringa FV e il SUN2000, se presente.

Passaggio 5 Accendere l'interruttore CC nella parte inferiore del SUN2000.

Passaggio 6 Osservare i LED per controllare lo stato operativo del SUN2000.

Tabella 6-2 Indicatore LED 1

Categoria	Stato		Descrizione
Indicatore di funzionamento  LED1 LED2	LED1	LED2	-
	Verde fisso	Verde fisso	Il SUN2000 sta funzionando in modalità di collegamento alla rete elettrica.
	Verde lampeggiante a intervalli lunghi (accesso per 1 sec. e poi spento per 1 sec.)	Spento	La corrente CC è accesa e CA è spenta.
	Verde lampeggiante a intervalli lunghi (accesso per 1 sec. e poi spento per 1 sec.)	Verde lampeggiante a intervalli lunghi (accesso per 1 sec. e poi spento per 1 sec.)	Sia la corrente CC che CA sono accese e il SUN2000 non sta esportando energia alla rete elettrica.
	Spento	Verde lampeggiante a intervalli lunghi (accesso per 1 sec. e poi spento per 1 sec.)	La corrente CC è spenta e la corrente CA è accesa.
	Arancione fisso	Arancione fisso	Backup
	Lampeggiante arancione a intervalli lunghi	Spento	Standby in modalità di backup
	Lampeggiante arancione a intervalli lunghi	Lampeggiante arancione a intervalli lunghi	Sovraccarico in modalità di backup
	Spento	Spento	Entrambe le correnti CC e CA sono spente.

Categoria	Stato		Descrizione
	Rosso lampeggiante a intervalli brevi (acceso per 0,2 sec. e poi spento per 0,2 sec.)	-	Allarme CC ambientale, ad esempio un allarme che indica Tensione in ingresso stringa elevata, Connessione stringa inversa o Resistenza basso isolamento.
	-	Rosso lampeggiante a intervalli brevi (acceso per 0,2 sec. e poi spento per 0,2 sec.)	Allarme CA ambientale, ad esempio un allarme che indica Sottotensione rete, Sovratensione rete, Sovrafrequenza rete o Sottofrequenza rete.
	Rosso fisso	Rosso fisso	Errore.
Indicatore di comunicazione 	LED3		-
	Verde lampeggiante a intervalli brevi (acceso per 0,2 sec. e poi spento per 0,2 sec.)		La comunicazione è in corso.
	Verde lampeggiante a intervalli lunghi (acceso per 1 sec. e poi spento per 1 sec.)		Il telefono cellulare è collegato al SUN2000.
	Spento		Non c'è comunicazione.

 **NOTA**

Se il carico non in rete è eccessivo, gli indicatori LED1 e LED2 dell'inverter lampeggiano lentamente in arancione. Ridurre l'alimentazione del carico non in rete e cancellare manualmente l'allarme oppure attendere finché non viene ripristinato lo stato normale dell'inverter. L'inverter tenta di riavviarsi con intervalli di 5 minuti. Se l'inverter non si riavvia dopo tre tentativi, l'intervallo diventa di 2 ore. Se l'inverter è in standby in modalità non in rete, controllare gli allarmi dell'inverter e correggere il guasto.

Tabella 6-3 Indicatore LED 2

Categoria	Stato			Descrizione
Indicazione di sostituzione dispositivo	LED1	LED2	LED3	-

Categoria	Stato			Descrizione
	Rosso fisso	Rosso fisso	Rosso fisso	Hardware SUN2000 difettoso. Il SUN2000 deve essere sostituito.

---Fine

7 Interazione uomo-macchina

7.1 Messa in servizio dall'app

7.1.1 Download dell'app FusionSolar

Metodo 1: cercare FusionSolar in Huawei AppGallery e scaricare l'ultimo pacchetto di installazione.

Metodo 2: accedere a <https://solar.huawei.com> usando il browser del telefono e scaricare l'ultimo pacchetto di installazione.

Figura 7-1 Download dell'app FusionSolar



Metodo 3: effettuare la scansione del seguente codice QR e scaricare l'ultimo pacchetto di installazione.

Figura 7-2 Codice QR




7.1.2 (Facoltativo) Registrazione di un account installatore

📖 NOTA

- Se si dispone di un account installatore, ignorare questo passo.
- È possibile registrare un account solo utilizzando un telefono cellulare esclusivamente in Cina.
- Il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione corrisponde al nome utente per accedere all'app FusionSolar.

Creare il primo account installatore e creare un dominio con il nome dell'azienda.


Figura 7-3 Creazione del primo account installatore



AVVISO


Per creare più account installatore per la stessa azienda, accedere all'app FusionSolar e toccare **Aggiungere l'utente** per creare un account installatore.

Figura 7-4 Creazione di più account installatore per la stessa azienda



7.1.3 Creazione di un impianto FV e di un utente

Figura 7-5 Creazione di un impianto FV e di un utente



NOTA

- Nelle impostazioni rapide, il codice di rete è impostato su N/D per impostazione predefinita (l'avvio automatico non è supportato). Impostare il codice di rete in base all'area in cui si trova l'impianto FV.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della procedura guidata del sito, consultare [FusionSolar App Quick Guide](#). Per ottenere il documento, è anche possibile eseguire la scansione del codice QR.



7.1.4 (Facoltativo) Configurazione del layout fisico degli Smart PV Optimizer

📖 NOTA

- Se per le stringhe FV sono configurati Smart PV Optimizer, assicurarsi che gli Smart PV Optimizer siano stati collegati correttamente al SUN2000 prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.
- Verificare che le etichette con il numero di serie degli Smart PV Optimizer siano state correttamente applicate sul modello di layout fisico.
- Scattare una foto del modello del layout fisico e conservarla. Mantenere il telefono parallelo al modello e scattare una foto con orientamento orizzontale. Assicurarsi che i quattro punti di posizionamento agli angoli siano compresi nell'inquadratura. Assicurarsi che ciascun codice QR sia compreso nell'inquadratura.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della procedura guidata del sito, consultare [FusionSolar App Quick Guide](#). Per ottenere il documento, è anche possibile eseguire la scansione del codice QR.



Scenario 1: configurazione sul lato server di FusionSolar (inverter solare connesso al sistema di gestione)



Passaggio 1 Accedere all'app FusionSolar e toccare il nome dell'impianto nella **Home** per accedere alla schermata dell'impianto. Selezionare la **Vista dell'impianto**, toccare  e caricare la foto del modello di layout fisico come richiesto.


Figura 7-6 Caricamento di un'immagine del modello di layout fisico (app)



NOTA


La foto del modello di layout fisico può essere caricata anche sull'interfaccia utente Web come segue: Accedere a <https://intl.fusionsolar.huawei.com> per accedere all'interfaccia utente web del Sistema di gestione Smart PV FusionSolar. Nella **Home**, fare clic sul nome dell'impianto per aprire la relativa pagina. Scegliere **Layout**, fare clic su **Fare clic per caricare** e caricare la foto del modello di layout fisico.

Figura 7-7 Caricamento di un'immagine del modello di layout fisico (interfaccia utente Web)



Passaggio 2 Accedere all'interfaccia utente Web del sistema di gestione Smart PV FusionSolar. Nella **Home**, fare clic sul nome dell'impianto per aprire la relativa pagina. Selezionare **Layout**. Scegliere **Crea layout** e creare un layout fisico come richiesto. Si può anche creare manualmente un layout di posizione fisica.

Figura 7-8 Layout fisico dei moduli FV



----Fine


Scenario 2: configurazione sul lato inverter solare (inverter solare non connesso al sistema di gestione)

Passaggio 1 Nell'app FusionSolar, accedere alla schermata **Messa in servizio del dispositivo** per impostare il layout fisico degli Smart PV Optimizer.

1. Accedere all'app FusionSolar. Nella schermata **Messa in servizio del dispositivo**, scegliere **Manutenzione > Layout dell'ottimizzatore**. Viene visualizzata la schermata **Layout dell'ottimizzatore**.
2. Toccare l'area vuota. Vengono visualizzati i pulsanti **Identifica l'immagine** e **Aggiungi moduli FV**. Usare uno dei metodi seguenti per effettuare le operazioni come richiesto:
 - Metodo 1 - Toccare **Identifica l'immagine** e caricare la foto del layout fisico per completare il layout degli ottimizzatori (gli ottimizzatori per i quali non riesce l'identificazione devono essere associati manualmente).

- Metodo 2 - Toccare **Aggiungi moduli FV** per aggiungere i moduli FV manualmente e associare gli ottimizzatori ai moduli FV.

Figura 7-9 Layout fisico dei moduli FV



----Fine

7.2 Impostazione dei parametri

Accedere alla schermata **Messa in servizio del dispositivo** e impostare i parametri del SUN2000. Per ulteriori informazioni sull'accesso alla schermata **Messa in servizio del dispositivo**, consultare [B Messa in servizio del dispositivo](#).

Per impostare ulteriori parametri, toccare **Impostazioni**. Per ulteriori informazioni sui parametri, consultare [FusionSolar App and SUN2000 App User Manual](#). Per ottenere il documento, è anche possibile eseguire la scansione del codice QR.



7.2.1 Controllo energia

7.2.1.1 Controllo punti legati alla rete

Funzione

Limitazione o riduzione dell'alimentazione in uscita del sistema di alimentazione FV per assicurare che l'alimentazione in uscita rientri nel limite di deviazione di potenza.

Procedura

- Passaggio 1** Sulla schermata Home, scegliere **Regolazione potenza > Controllo punti legati alla rete**.

Figura 7-10 Controllo punti legati alla rete



Tabella 7-1 Controllo punti legati alla rete

Nome parametro			Descrizione
Potenza attiva	Illimitata	-	Se il parametro è impostato su Illimitata , l'alimentazione in uscita del SUN2000 non è limitata e il SUN2000 può essere collegato alla rete elettrica alla potenza nominale.
	Collegamento alla rete elettrica con potenza zero	Controller a circuito chiuso	<ul style="list-style-type: none"> ● Se sono collegati in cascata più SUN2000, impostare questo parametro su SDongle/SmartLogger. ● Se è presente un solo SUN2000, impostare questo parametro su Inverter.
		Modalità di limitazione	Potenza totale indica la limitazione dell'esportazione della potenza totale al punto di collegamento alla rete elettrica.
		Periodo di regolazione potenza	Specifica l'intervallo minimo per una regolazione singola anti backfeed.
		Isteresi di controllo energetico	Specifica la zona morta per la regolazione della potenza in uscita del SUN2000. Se la fluttuazione di potenza rientra nell'isteresi di controllo energetico, la potenza non viene regolata.
		Limite uscita alimentazione attiva per autoprotezione	Specifica il valore di derating della potenza attiva del SUN2000 in percentuale. Se lo Smart Dongle non rileva dati dal contatore o se le comunicazioni tra lo Smart Dongle e il SUN2000 vengono disconnesse, lo Smart Dongle invia il valore di diminuzione della potenza attiva del SUN2000 in percentuale.
		Autoprotezione disconnessione della comunicazione	Nello scenario con SUN2000 con anti alimentazione inversa, se questo parametro è impostato su Attiva , il SUN2000 diminuirà in relazione alla percentuale di derating della potenza attiva quando le comunicazioni tra il SUN2000 e lo Smart Dongle vengono disconnesse per un periodo superiore al Tempo di rilevamento disconnessione della comunicazione .
		Tempo di rilevamento disconnessione della comunicazione	Specifica il periodo di tempo per determinare la disconnessione delle comunicazioni tra il SUN2000 e il Dongle. Questo parametro viene visualizzato quando Autoprotezione disconnessione della comunicazione è impostato su Attiva .
		Connessione alla rete con potenza limitata (kW)	Controller a circuito chiuso
	Modalità di limitazione		Potenza totale indica la limitazione dell'esportazione della potenza totale al punto di collegamento alla rete elettrica.

Nome parametro		Descrizione	
	Potenza massima di immissione nella rete	Specifica la potenza attiva massima trasmessa alla rete elettrica dal punto connesso alla rete.	
	Periodo di regolazione potenza	Specifica l'intervallo minimo per una regolazione singola anti backfeed.	
	Isteresi di controllo energetico	Specifica la zona morta per la regolazione della potenza in uscita del SUN2000. Se la fluttuazione di potenza rientra nell'isteresi di controllo energetico, la potenza non viene regolata.	
	Limite uscita alimentazione attiva per autoprotezione	Specifica il valore di derating della potenza attiva del SUN2000 in percentuale. Se lo Smart Dongle non rileva dati dal contatore o se le comunicazioni tra lo Smart Dongle e il SUN2000 vengono disconnesse, lo Smart Dongle invia il valore di diminuzione della potenza attiva del SUN2000 in percentuale.	
	Autoprotezione disconnessione della comunicazione	Nello scenario con SUN2000 con anti alimentazione inversa, se questo parametro è impostato su Attiva , il SUN2000 diminuirà in relazione alla percentuale di derating della potenza attiva quando le comunicazioni tra il SUN2000 e lo Smart Dongle vengono disconnesse per un periodo superiore al Tempo di rilevamento disconnessione della comunicazione .	
	Tempo di rilevamento disconnessione della comunicazione	Specifica il periodo di tempo per determinare la disconnessione delle comunicazioni tra il SUN2000 e il Dongle. Questo parametro viene visualizzato quando Autoprotezione disconnessione della comunicazione è impostato su Attiva .	
	Connessione alla rete con potenza limitata (%)	Controller a circuito chiuso	<ul style="list-style-type: none"> ● Se sono collegati in cascata più SUN2000, impostare questo parametro su SDongle/SmartLogger. ● Se è presente un solo SUN2000, impostare questo parametro su Inverter.
		Modalità di limitazione	Potenza totale indica la limitazione dell'esportazione della potenza totale al punto di collegamento alla rete elettrica.
		Capacità dell'impianto FV	Specifica la potenza attiva massima totale nello scenario dei SUN2000 in cascata.
		Potenza massima di immissione nella rete	Specifica la percentuale della potenza attiva massima del punto connesso alla rete rispetto alla capacità dell'impianto FV.
		Periodo di regolazione potenza	Specifica l'intervallo minimo per una regolazione singola anti backfeed.

Nome parametro		Descrizione
	Isteresi di controllo energetico	Specifica la zona morta per la regolazione della potenza in uscita del SUN2000. Se la fluttuazione di potenza rientra nell'isteresi di controllo energetico, la potenza non viene regolata.
	Limite uscita alimentazione attiva per autoprotezione	Specifica il valore di derating della potenza attiva del SUN2000 in percentuale. Se lo Smart Dongle non rileva dati dal contatore o se le comunicazioni tra lo Smart Dongle e il SUN2000 vengono disconnesse, lo Smart Dongle invia il valore di diminuzione della potenza attiva del SUN2000 in percentuale.
	Autoprotezione disconnessione della comunicazione	Nello scenario con SUN2000 con anti alimentazione inversa, se questo parametro è impostato su Attiva , il SUN2000 diminuirà in relazione alla percentuale di derating della potenza attiva quando le comunicazioni tra il SUN2000 e lo Smart Dongle vengono disconnesse per un periodo superiore al Tempo di rilevamento disconnessione della comunicazione .
	Tempo di rilevamento disconnessione della comunicazione	Specifica il periodo di tempo per determinare la disconnessione delle comunicazioni tra il SUN2000 e il Dongle. Questo parametro viene visualizzato quando Autoprotezione disconnessione della comunicazione è impostato su Attiva .
Spegnimento per elevato valore dell'energia immessa in rete ^a	Spegnimento per elevato valore dell'energia immessa in rete	<ul style="list-style-type: none"> ● Il valore predefinito è Disattiva. ● Se questo parametro è impostato su Attiva, l'inverter si spegne come misura di sicurezza quando la potenza del punto di connessione alla rete supera la soglia e rimane tale per la soglia di tempo specificata.
	Soglia superiore dell'energia immessa in rete per spegnimento inverter	Il valore predefinito è 0 . Questo parametro specifica la soglia di potenza del punto di connessione alla rete per l'attivazione dello spegnimento dell'inverter.
	Soglia di durata elevato valore dell'energia immessa in rete per attivazione spegnimento inverter	<p>Il valore predefinito è 20. Questo parametro specifica la soglia di durata dell'elevato valore dell'energia immessa in rete per l'attivazione dello spegnimento dell'inverter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Quando il parametro Soglia di durata elevato valore dell'energia immessa in rete per attivazione spegnimento inverter è impostato su 5, il parametro Spegnimento per elevato valore dell'energia immessa in rete ha la precedenza. ● Quando il parametro Soglia di durata elevato valore dell'energia immessa in rete per attivazione spegnimento inverter è impostato su 20, il parametro Connessione rete con limite di potenza ha la precedenza (quando il parametro Modalità di controllo della potenza attiva è impostato su Connessione rete con limite di potenza).
Nota a: questo parametro è supportato esclusivamente per il codice rete AS4777.		

----Fine

7.2.1.2 Controllo della potenza apparente sul lato di uscita dell'inverter

Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Regolazione potenza** per impostare i parametri dell'inverter.

Figura 7-11 Controllo della potenza apparente




Tabella 7-2 Controllo della potenza apparente

Parametro	Descrizione	Intervallo valori
Potenza apparente massima (kVA)	Specifica la soglia massima di uscita per la potenza apparente massima affinché si adegui ai requisiti di capacità degli inverter standard e personalizzati.	[Potenza attiva massima, S_{max}]
Potenza attiva massima (kW)	Specifica la soglia massima di uscita per la potenza attiva massima affinché si adegui ai diversi requisiti del mercato.	[0.1, P_{max}]

NOTA

La soglia minima per la potenza apparente massima è la potenza attiva massima. Per ridurre la potenza apparente massima, ridurre innanzitutto la potenza attiva massima.

7.2.1.3 Controllo della batteria

Prerequisiti

Le schermate di questo capitolo appartengono all'app SUN2000 3.2.00.011, attualmente in aggiornamento. Prevalgono le schermate effettive.


Funzione

Quando l'inverter si collega a una batteria, aggiungere quest'ultima e impostarne i parametri.

Aggiunta di una batteria

Per aggiungere una batteria, scegliere **Manutenzione** > **Gestione sottodispositivi** nella schermata Home.


Figura 7-12 Aggiunta di una batteria



Impostazione dei parametri

Nella schermata Home, scegliere **Regolazione potenza** > **Controllo accumulo energia** e impostare i parametri e la modalità di funzionamento della batteria.

Figura 7-13 Impostazione dei parametri di controllo della batteria



Parametro	Descrizione	Intervallo valori
Modalità di funzionamento	Per i dettagli, vedere la descrizione nella schermata dell'app.	<ul style="list-style-type: none"> ● Carica/scarica automatica ● Costo del tempo di utilizzo ● Inviata integralmente alla rete
Potenza di carica max (kW)	Lasciare questo parametro sulla potenza di carica massima. Non sono richieste altre operazioni di configurazione.	● Carica: [0, potenza di carica max]
Potenza di scarica max (kW)	Lasciare questo parametro sulla potenza di scarica massima. Non sono richieste altre operazioni di configurazione.	● Scarica: [0, potenza di scarica max]
SOC fine carica (%)	Impostare la capacità di interruzione della carica.	90%–100%
SOC fine scarica (%)	Impostare la capacità di interruzione della scarica.	0%–20%
Potenza alimentata in rete	Se la funzione Potenza alimentata in rete è disattivata per impostazione predefinita, rispettare i requisiti di carica della rete elettrica previsti dalle leggi e normative locali quando la funzione è attivata.	<ul style="list-style-type: none"> ● Disattiva ● Attiva

Parametro	Descrizione	Intervallo valori
SOC interruz. carica di rete	Impostare il SOC di interruzione della carica di rete.	[20%, 100%]

7.2.1.4 Controllo capacità

Prerequisiti

Le schermate di questa sezione sono state acquisite dall'app SUN2000 6.23.00.125. Le schermate effettive potrebbero variare con gli aggiornamenti dell'app.

Descrizione

Se l'inverter si connette a un ESS e la modalità di funzionamento dell'ESS è impostata su **Autoconsumo massimo** o su **Fascia oraria**, è possibile impostare i parametri di controllo capacità.

Tabella 7-3 Scenario applicativo

Modello applicabile	Scenario applicativo
SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1	Singolo inverter + LUNA2000 collegati direttamente al sistema di gestione
	Singolo inverter + Smart Dongle (WLAN-FE) + LUNA2000 collegati al sistema di gestione


Impostazioni dei parametri

Nella schermata Home, scegliere **Regolazione potenza > Controllo capacità** e impostare i parametri di controllo capacità.

NOTA

- La funzione di controllo capacità non è disponibile quando la modalità di funzionamento dell'accumulo di energia è impostata su **Inviata integralmente alla rete**.
- Quando il controllo capacità è attivato, è necessario prima disattivare il controllo capacità e poi impostare la modalità di funzionamento dell'accumulo di energia su **Inviata integralmente alla rete**.

Figura 7-14 Impostazione dei parametri di controllo capacità



Parametro	Descrizione	Intervallo
Controllo capacità	<ol style="list-style-type: none"> Prima di attivare Controllo capacità, impostare Carica da CA su Attivare. Prima di disattivare Carica da CA, impostare Controllo capacità su Disattivare. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Disattivare ● Limite di capacità attiva
SOC di alimentazione backup per shaving picco (%)	Il valore di questo parametro influisce sulla capacità dello shaving di picco. Un valore più alto indica una maggiore capacità di shaving di picco.	[0,0, 100,0] SOC di alimentazione backup per shaving picco > Capacità di backup riservata (quando il backup è attivato) > SOC fine scarica

Parametro	Descrizione	Intervallo
Data di inizio	<ul style="list-style-type: none"> ● Impostare l'intervallo di picco di potenza in base alla data di inizio e alla data di fine. Il picco di potenza viene configurato in base ai prezzi dell'energia elettrica in diverse fasce orarie. Si consiglia di impostare il picco di potenza su un valore basso quando il prezzo dell'energia elettrica è alto. ● È consentito un massimo di 14 fasce orarie. 	-
Data di fine		
Picco di potenza (kW)		[0,000, 1000,000]

Descrizione

Nella rete SmartLogger, se la modalità di funzionamento ESS è **Massimo utilizzo della potenza autoprodotta** o **TOU**, è possibile impostare i parametri di **Shaving di picco** nell'interfaccia utente Web di SmartLogger o sull'app FusionSolar eseguendo la scansione del codice QR sullo SmartLogger.

Tabella 7-4 Scenari di applicazione

Modello applicabile	Scenario di applicazione
SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1	SmartLogger + sistema singolo/in cascata + LUNA2000 collegato al sistema di gestione

Impostazioni dei parametri

- Nell'interfaccia utente Web di SmartLogger, scegliere **Impostazioni > Controllo accumulo energia** e imposta **Shaving di picco**.
- Connetti l'app allo SmartLogger eseguendo la scansione del codice QR, scegliere **Regolazione potenza > Shaving di picco** e impostare i parametri correlati.

NOTA

- In SmartLogger V300R023C00SPC170 e versioni successive, il **Shaving di picco** viene visualizzato solo quando il contatore di esportazione+importazione è collegato nello scenario ESS.
- La funzione di shaving di picco non è disponibile quando la modalità di funzionamento ESS è impostata su **Inviata integralmente alla rete**.
- Quando il shaving di picco è stato attivato, è necessario prima disattivarlo e poi impostare la modalità di funzionamento ESS su **Inviata integralmente alla rete**.
- Per dettagli sui parametri di shaving di picco, consultare: [SmartLogger3000 User Manual](#).
- Per dettagli sulla funzione di shaving di picco, consultare: [Introduction to Peak Shaving](#).

7.2.2 AFCI

Funzione

Se i cavi o i moduli FV non sono collegati correttamente o sono danneggiati, si possono generare archi elettrici con conseguente rischio di incendio. Gli inverter solari Huawei forniscono il rilevamento dell'arco che soddisfa i requisiti di UL 1699B-2018, assicurando la proprietà e la sicurezza dell'utente.

Questa funzione è attivata per impostazione predefinita. L'inverter solare rileva automaticamente i guasti da arco elettrico. Per disattivare questa funzione, accedere all'app FusionSolar, accedere alla schermata **Messa in servizio dei dispositivi**, scegliere **Imposta > Parametri funzioni** e disattivare **AFCI**.

NOTA

La funzione AFCI è compatibile solo con gli optimizer Huawei o con i moduli FV ordinari, non supporta gli optimizer di terze parti né i moduli FV intelligenti.

Cancellazione degli allarmi

La funzione AFCI include l'allarme **Guasto arco CC**.


Il SUN2000 presenta il meccanismo di cancellazione automatica degli allarmi AFCI. Se un allarme viene attivato per meno di cinque volte entro 24 ore, il SUN2000 cancella automaticamente l'allarme. Se l'allarme viene attivato per più di cinque volte entro 24 ore, il SUN2000 si blocca per protezione. È necessario cancellare manualmente l'allarme sul SUN2000 in modo che possa funzionare correttamente.

È possibile cancellare manualmente l'allarme nel modo seguente:


- **Metodo 1:** App FusionSolar

Accedere all'app FusionSolar e scegliere **Io > Messa in servizio del dispositivo**. Sulla schermata **Messa in servizio dei dispositivi**, connettersi e accedere al SUN2000 che genera l'allarme AFCI, toccare **Gestione allarmi** e **Elimina** sulla destra dell'allarme **Guasto arco CC** per cancellare l'allarme.

Figura 7-15 Gestione allarmi



- **Metodo 2:** Sistema di gestione Smart PV FusionSolar
Accedere al sistema di gestione Smart PV FusionSolar utilizzando un account non proprietario, scegliere **Operazione e manutenzione > Gestione di allarmi**, selezionare l'allarme **Guasto arco CC** e fare clic su **Cancella** per cancellarlo.

Figura 7-16 Cancellazione degli allarmi

Passare all'account proprietario con diritti di gestione degli impianti FV. Nella pagina iniziale, fare clic sul nome dell'impianto FV per accedere alla rispettiva pagina, quindi fare clic su **OK** quando viene richiesto per cancellare l'allarme.

7.2.3 Controllo IPS (solo per codice rete CEI0-21 per l'Italia)

Funzione

Il codice rete CEI0-21 per l'Italia richiede un controllo IPS per il SUN2000. Durante il controllo automatico, il SUN2000 controlla la soglia di protezione e il tempo di protezione della tensione massima oltre 10 min (59.S1), sovratensione massima (59.S2), sottotensione minima (27.S1), sottotensione minima (27.S2), sovralfrequenza massima (81.S1), sovralfrequenza massima (81.S2), sottofrequenza minima (81.S) e sottofrequenza minima (81.S2).

Procedura

- Passaggio 1** Nella schermata Home, scegliere **Manutenzione > Test IPS** per accedere alla schermata del test IPS.
- Passaggio 2** Toccare **Avvia** per avviare il test IPS. Il SUN2000 rileva: tensione massima oltre 10 min (59.S1), sovratensione massima (59.S2), sottotensione minima (27.S1), sottotensione minima (27.S2), sovralfrequenza massima (81.S1), sovralfrequenza massima (81.S2) e sottofrequenza minima (81.S1) e sottofrequenza minima (81.S2).

Figura 7-17 Test IPS




Tabella 7-5 Tipo di test IPS

Tipo di test IPS	Descrizione
Tensione massima oltre 10 min (59.S1)	La soglia di protezione della tensione massima oltre 10 min predefinita è 253 V (1,10 Vn) e la soglia del tempo di protezione predefinita è di 3 sec.
Sovratensione massima (59.S2)	La soglia di protezione di sovratensione predefinita è 264,5 V (1,15 Vn) e la soglia del tempo di protezione predefinita è di 0,2 sec.
Sottotensione minima (27.S1)	La soglia di protezione della sottotensione predefinita è 195,5 V (0,85 Vn) e la soglia del tempo di protezione predefinita è di 1,5 sec.
Sottotensione minima (27.S2)	La soglia di protezione di sottotensione predefinita è 34,5 V (0,15 Vn) e la soglia del tempo di protezione predefinita è di 0,2 sec.
Sovrafrequenza massima (81.S1)	La soglia di protezione della sovralfrequenza predefinita è 50,2 Hz e la soglia del tempo di protezione predefinita è di 0,1 sec.
Sovrafrequenza massima (81.S2)	La soglia di protezione della sovralfrequenza predefinita è 51,5 Hz e la soglia del tempo di protezione predefinita è di 0,1 sec.
Sottofrequenza minima (81.S1)	La soglia di protezione della sottofrequenza predefinita è 49,8 Hz e la soglia del tempo di protezione predefinita è di 0,1 sec.
Sottofrequenza minima (81.S2)	La soglia di protezione della sottofrequenza predefinita è 47,5 Hz e la soglia del tempo di protezione predefinita è di 0,1 sec.

Passaggio 3 Una volta completato il test IPS, lo **Stato IPS** viene visualizzato come **Stato IPS riuscita**. Toccare **Report** nell'angolo in alto a destra della schermata per visualizzare il report di controllo IPS.

---Fine


7.2.4 DRM (Australia AS4777)

Funzione

Secondo lo standard australiano AS 4777.2-2015, gli inverter solari devono supportare la funzione DRM (Demand Response Mode, modalità risposta alla domanda) e DRM0 è un requisito obbligatorio.

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita.

Figura 7-18 Schema di cablaggio per funzione DRM



📖 NOTA

Il DRED (Demand Response Enabling Device, dispositivo di attivazione risposta alla domanda) è un dispositivo di distribuzione della rete elettrica.

Tabella 7-6 Requisiti DRM


Modalità	Porta sul SUN2000	Requisiti
DRM0	DI1 e GND della porta COM	<ul style="list-style-type: none"> ● Quando gli interruttori S0 e S9 sono accesi, l'inverter solare deve essere spento. ● Quando l'interruttore S0 è spento e l'interruttore S9 è acceso, l'inverter solare deve essere collegato alla rete elettrica.

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina principale, Scegliere **Imposta > Parametri funzioni**.

Passaggio 2 Impostare DRM su .

Figura 7-19 DRM



----Fine

8 Manutenzione del sistema

PERICOLO

- Indossare dispositivi di protezione individuale e utilizzare utensili isolati speciali per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.

AVVERTIMENTO

- Prima di effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchiatura, spegnerla e seguire le istruzioni per la scarica ritardata riportate sull'etichetta e attendere per il periodo di tempo specificato per accertarsi che l'apparecchiatura sia effettivamente spenta.

8.1 Spegnimento del sistema

Precauzioni


AVVERTIMENTO

Dopo aver spento il SUN2000, l'elettricità e il calore rimanenti potrebbero causare scosse elettriche e ustioni. Pertanto, indossare guanti isolati e avviare il funzionamento del SUN2000 cinque minuti dopo lo spegnimento.

Procedura

- Passaggio 1** Inviare un comando di arresto all'app.
- Passaggio 2** Spegner l'interruttore CA tra il SUN2000 e la rete elettrica.
- Passaggio 3** Spegner l'interruttore CC nella parte inferiore del SUN2000.
- Passaggio 4** (Facoltativo) Installare la vite di bloccaggio per l'interruttore CC.

Figura 8-1 Installazione di una vite di bloccaggio per l'interruttore CC



Passaggio 5 Spegner l'interruttore CC tra il SUN2000 e le stringhe FV.

Passaggio 6 (Facoltativo) Spegner l'interruttore della batteria tra il SUN2000 e le batterie.

----Fine

8.2 Manutenzione ordinaria

Per garantire che il SUN2000 possa funzionare correttamente per un lungo periodo, si consiglia di effettuare la manutenzione ordinaria come descritto in questo capitolo.

⚠ ATTENZIONE

Prima di pulire il SUN2000, collegare i cavi e verificare l'affidabilità della messa a terra, spegnere il SUN2000 (consultare [8.1 Spegnimento del sistema](#) per ulteriori informazioni).

Tabella 8-1 Checklist di manutenzione

Elemento di controllo	Metodo di controllo	Intervallo di manutenzione
Pulizia del sistema	Controllare periodicamente che i dissipatori di calore siano privi di polvere e altri corpi estranei.	Una volta ogni 6-12 mesi
Stato di funzionamento del sistema	<ul style="list-style-type: none"> ● Controllare che il SUN2000 non sia danneggiato o deformato. ● Verificare che il SUN2000 funzioni senza emettere suoni anomali. ● Controllare che tutti i parametri del SUN2000 siano impostati correttamente durante il funzionamento. 	Una volta ogni sei mesi

Elemento di controllo	Metodo di controllo	Intervallo di manutenzione
Collegamento elettrico	<ul style="list-style-type: none"> ● Controllare che i cavi siano fissati. ● Controllare che i cavi siano intatti e che in particolare le parti a contatto con la superficie metallica non siano graffiate. ● Controllare che i terminali di ingresso CC non utilizzati, i terminali della batteria, le porte COM, le porte ANT e le coperture impermeabili dello Smart Dongle siano bloccati. 	La prima ispezione è prevista dopo 6 mesi dalla prima messa in servizio. Da quel momento in poi, l'intervallo può essere di 6-12 mesi.
Affidabilità della messa a terra	Verificare che i cavi di messa a terra siano collegati saldamente.	La prima ispezione è prevista dopo 6 mesi dalla prima messa in servizio. Da quel momento in poi, l'intervallo può essere di 6-12 mesi.

8.3 Risoluzione dei problemi

Per i dettagli sugli allarmi, vedere [Riferimento di allarme dell'inverter](#).

9 Smaltimento del SUN2000

9.1 Rimozione di un SUN2000

Procedura

- Passaggio 1** Spegner il SUN2000. Per ulteriori informazioni, consultare [8.1 Spegnimento del sistema](#).
- Passaggio 2** Scollegare tutti i cavi dal SUN2000, inclusi i cavi di segnale, i cavi di alimentazione in ingresso CC, i cavi delle batterie, i cavi di alimentazione in uscita CA e i cavi PE.
- Passaggio 3** Rimuovere l'antenna WLAN o lo Smart Dongle dal SUN2000.
- Passaggio 4** Rimuovere il SUN2000 dalla staffa di montaggio.
- Passaggio 5** Rimuovere la staffa di montaggio.

----Fine

9.2 Imballaggio di un SUN2000

- Se è disponibile l'imballaggio originale, imballare il SUN2000 e sigillarlo con nastro adesivo.
- Se l'imballaggio originale non è disponibile, posizionare il SUN2000 all'interno di un cartone rigido adeguato e sigillarlo correttamente.

9.3 Smaltimento di un SUN2000

Se il ciclo di vita del SUN2000 è terminato, smaltirlo secondo le normative di smaltimento locali delle apparecchiature elettriche e dei rifiuti elettronici.

10 Parametri tecnici

10.1 Specifiche tecniche SUN2000

Efficienza

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Efficienza massima	98,2%	98,3%	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%
Grado di rendimento europeo	96,7%	97,3%	97,3%	97,5%	97,7%	97,8%	97,8%

Ingresso

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Tensione in ingresso massima ^a	Nessuna batteria collegata: 600 V						
Corrente di ingresso massima (per MPPT)	12,5 A						
Corrente in cortocircuito massima (per MPPT)	18 A						

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Intervallo di tensione operativa	80-600 V						
Tensione di avvio	100 V						
Intervallo di tensione MPPT	90-560 V						
Tensione in ingresso nominale	360 V						
Alimentazione	2						
Numero di MPPT	2						
Tensione normale della batteria	450 Vdc						
Intervallo di tensione della batteria	350-600 Vdc						
Corrente massima della batteria	15 A						
Tipo di batteria	Li-ion						
Nota a: la tensione di ingresso massima include la tensione di ingresso FV e la tensione di ingresso della batteria.							

Uscita

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Potenza di uscita nominale	2000 W	3000 W	3680 W	4000 W	4600 W	5000 W ^a	6000 W

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Potenza apparente massima	2200 VA	3300 VA	3680 VA	4400 VA	5000 VA ^b	5500 VA ^c	6000 VA
Tensione di uscita nominale	220 V/230 V/240 V						
Frequenza di rete elettrica adattata	50 Hz/60 Hz						
Corrente di uscita massima	10 A	15 A	16 A	20 A	23 A	25 A	27 A
Corrente di uscita nominale	9.1 A /8.7 A /8.3 A	13.6 A /13.0 A /12.5 A	16.0 A /15.3 A	18.2 A /17.4 A /16.7 A	20.9 A /20.0 A /19.2 A	22.7 A /21.7 A /20.8 A	27.3 A /26.1 A /25.0 A
Potenza apparente nominale	2 kVA	3 kVA	3.68 kVA	4 kVA	4.6 kVA	5 kVA	6 kVA
Corrente di spunto	10 A	15 A	16 A	20 A	23 A	25 A	27.3 A
Corrente di guasto in uscita massima	30.12 A	45.18 A	55.42 A	60.24 A	69.28 A	75.3 A	90.37 A
Protezione da sovracorrente e in uscita massima	12 A	18 A	19.2 A	24 A	27.6 A	30 A	32.76 A
Fattore di potenza	0,8 capacità e 0,8 ritardo						
Distorsione armonica totale massima (potenza nominale)	≤ 3%						

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
<ul style="list-style-type: none"> ● Nota a: la potenza di uscita nominale è 5000 W per il codice rete AS4777. ● Nota b: la potenza apparente massima è 4600 VA per il codice rete VDE-AR-N 4105 e 5000 VA per il codice rete AS4777. ● Nota c: la potenza apparente massima è 5000 VA per il codice rete AS4777. 							

Uscita (non in rete)

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Potenza apparente nominale	2000 VA	3000 VA	3680 VA	4000 VA	4600 VA	5000 VA	5000 VA
Potenza apparente picco	110%, 10 s						

Protezione

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Protezione anti-islanding	Supportato						
Protezione da polarità inversa CC	Supportato						
Protezione monitoraggi o isolamento	Supportato						
Monitoraggi o corrente residua	Supportato						
Protezione da cortocircuiti CA	Supportato						

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Protezione da sovracorrente e CA	Supportato						
Protezione sovratemperatura	Supportato						
Protezione da sovratensione e CC	Supportato						
Protezione da sovratensione e CA	Supportato						
Protezione sovratensione e CA	Supportato						
Protezione guasto arco	Supportato						
AFCI	Supportato						
Metodo anti-islanding attivo	AFD						
Classe di protezione	I						
Categoria sovratensione	II (DC)/III(AC)						
Porta FV e CA	DVCC						
Porta di comunicazione	DVCA						

Comunicazioni

Specifiche e tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Display	Indicatori LED; WLAN+App						
WLAN	Supportato						
RS485	Supportato						
Massima distanza di comunicazione	RS485: 1000 m						
Modulo di espansione delle comunicazioni	WLAN-FE (facoltativo)/4G (facoltativo)						

Parametri comuni

Specifiche tecniche	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Topologia	Senza trasformatore						
Classificazione IP	IP65						
Modalità di raffreddamento	Raffreddamento naturale						
Dimensioni (A x L x P)	365 mm x 365 mm x 140 mm (supporti esclusi)						
Peso	< 12,3 kg						
Temperatura operativa	Da -25°C a +60°C (derating quando la temperatura è superiore a +45°C)						
Umidità	0-100% RH						
Altitudine operativa	0-4000 m (derating oltre 2000 m)						

Parametri di comunicazione wireless

Caratteristiche tecniche	Modulo WLAN integrato dell'inverter	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Frequenza	2400-2483,5 MHz	SDongleA-05: 2400-2483,5 MHz	SDongleA-03-EU: <ul style="list-style-type: none"> ● Supporta LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20. ● Supporta LTE-TDD: B38/B40. ● Supporta WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: B1/B8. ● Supporta GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz/1800 MHz. SDongleB-06-EU (WiFi): 2400-2483,5 MHz SDongleB-06-EU (4G): <ul style="list-style-type: none"> ● Supporta LTE-FDD: B1/B3/B5/B8. ● Supporta LTE-TDD: B7/B20/B28/B38/B40/B41. ● Supporta GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz/1800 MHz.
Standard del protocollo	WLAN 802.11b/g/n	SDongleA-05: WLAN 802.11b/g/n	SDongleA-03-EU: <ul style="list-style-type: none"> ● Supporta LTE-FDD (con diversità di ricezione): B1/B3/B7/B8/B20/B28. ● Supporta LTE-FDD (con diversità di ricezione): B38/B40/B41. ● Supporta WCDMA: B1/B8. ● Supporta GSM: 900 MHz/1800 MHz. ● Supporta l'audio digitale. SDongleB-06-EU (WiFi): WLAN 802.11b/g/n SDongleB-06-EU (4G): <ul style="list-style-type: none"> ● Supporta LTE FDD (con diversità di ricezione): B1/B3/B5/B8. ● Supporta LTE-TDD (con diversità di ricezione): B7/B20/B28/B38/B40/B41. ● Supporta GSM: 900 MHz/1800 MHz. ● Supporta l'audio digitale.

Caratteristiche tecniche	Modulo WLAN integrato dell'inverter	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Larghezza di banda	20 MHz/40 MHz (opzionale)	20 MHz/40 MHz (opzionale)	<p>Funzioni LTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Supporta un massimo di 3GPP R8 non-CA Cat 4 FDD e TDD. ● Supporta larghezza di banda RF 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/15 MHz/20 MHz. ● Supporta MIMO nel downlink. ● LTE-FDD: velocità di downlink massima di 150 Mbit/s e velocità di uplink massima di 50 Mbit/s ● LTE-TDD: velocità di downlink massima di 130 Mbit/s e velocità di uplink massima di 30 Mbit/s <p>Funzioni UMTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Supporta 3GPP R7 HSDPA+, HSDPA, HSUPA E WCDMA. ● Supporta la modulazione QPSK e 16QAM. ● HSDPA+: velocità di downlink massima di 21 Mbit/s ● HSUPA: velocità di uplink massima di 5,76 Mbit/s ● WCDMA: velocità di downlink massima di 384 kbit/s e velocità di uplink massima di 384 kbit/s <p>Funzioni GSM:</p> <p>GPRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Supporta multislot GPRS classe 12. ● Schemi di codifica: CS-1, CS-2, CS-3, e CS-4 ● Velocità massima di downlink: 85,6 kbit/s; velocità di uplink massima: 85,6 kbit/s <p>EDGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Supporta multislot EDGE classe 12. ● Supporta schemi di modulazione e codifica GMSK e 8-PSK. ● Formato di codifica downlink: MCS 1–9 ● Formato di codifica Uplink: MCS 1–9 ● Velocità massima di downlink: 236,8 kbit/s; velocità di uplink massima: 236,8 kbit/s <p>SDongleB-06-EU (WiFi): 20 MHz/40 MHz (opzionale)</p>

Caratteristiche tecniche	Modulo WLAN integrato dell'inverter	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Potenza di trasmissione massima	≤ 20 dBm EIRP	≤ 20 dBm EIRP	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe 4 (33 dBm\pm2 dB), banda di frequenza EGSM900 ● Classe 1 (30 dBm\pm2 dB), banda di frequenza DCS1800 ● Classe E2 (27 dBm\pm3 dB), EGSM900 8-PSK ● Classe E2 (26 dBm\pm3 dB), DCS1800 8-PSK ● Classe 3 (24 dBm+1/-3 dB), banda di frequenza WCDMA ● Classe 3 (23 dBm\pm2 dB), banda di frequenza LTE-FDD ● Classe 3 (23 dBm\pm2 dB), banda di frequenza LTE-TDD SDongleB-06-EU (WiFi): ≤ 20 dBm EIRP

10.2 Specifiche tecniche ottimizzatore

Efficienza

Specifiche tecniche	SUN2000-450W-P
Efficienza massima	99,5%
Grado di rendimento europeo	99,0%

Ingresso

Specifiche tecniche	SUN2000-450W-P
Potenza nominale modulo FV	450 W
Potenza massima modulo FV	472,5 W
Tensione di ingresso massima	80 V
Intervallo di tensione MPPT	8-80 V

Specifiche tecniche	SUN2000-450W-P
Corrente in cortocircuito massima	13 A
Livello di sovratensione	II

Uscita

Specifiche tecniche	SUN2000-450W-P
Potenza di uscita nominale	450 W
Tensione in uscita	4-80 V
Corrente di uscita massima	15 A
Bypass uscita	Sì
Spegnimento tensione in uscita/impedenza	0 V/1 k Ω ($\pm 10\%$)

Parametri comuni

Specifiche tecniche	SUN2000-450W-P
Dimensioni (L x A x P)	71 mm x 138 mm x 25 mm
Peso netto	≤ 550 g
Terminali di ingresso e uscita CC	MC4
Temperatura operativa	Da -40°C a $+85^{\circ}\text{C}$
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a $+70^{\circ}\text{C}$
Umidità operativa	0-100% RH
Altitudine operativa massima	4000 m
Classificazione IP	IP68
Modalità di installazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Installazione supporto modulo FV ● Installazione staffa modulo FV

A Codice di rete

 **NOTA**

I codici di rete sono soggetti a modifiche. I codici elencati sono solo di riferimento.

Tabella A-1 Codice di rete

Codice di rete regionale e/ nazionale	Descrizione	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
VDE-AR-N-4105	Rete elettrica BT (Germania)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	-	-
UTE C 15-712-1(A)	Rete elettrica (Francia continentale)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
UTE C 15-712-1(B)	Rete elettrica (isole della Francia)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
UTE C 15-712-1(C)	Rete elettrica (isole della Francia)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
CEI0-21	Rete elettrica (Italia)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

Codice di rete regionale/nazionale	Descrizione	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
RD1699/661	Rete elettrica BT (Spagna)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
C10/11	Rete elettrica (Belgio)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	-
IEC61727	IEC 61727 BT (50 Hz)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
IEC61727-60Hz	IEC 61727 BT (60 Hz)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
TAI-PEA	Rete elettrica standard collegata alla rete (Thailandia)	-	Supportato	-	-	-	Supportato	-
TAI-MEA	Rete elettrica standard collegata alla rete (Thailandia)	-	Supportato	-	-	-	Supportato	-
EN50549-LV	Rete elettrica (Irlanda)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
EN50549-SE	BT (Svezia)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
ABNT NBR 16149	Rete elettrica (Brasile)	Supportato	Supportato	-	Supportato	-	Supportato	Supportato

Codice di rete regionale/nazionale	Descrizione	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
Fuel-Engine-Grid	Rete elettrica ibrida generatore diesel	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Fuel-Engine-Grid-60Hz	Rete elettrica ibrida generatore diesel	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Austria	Rete elettrica (Austria)	Supportato	Supportato	Supportato	-	-	-	-
G98	Rete elettrica G98 (Regno Unito)	Supportato	Supportato	Supportato	-	-	-	-
G99-TYPEA-LV	Rete elettrica G99_Type A_LV (Regno Unito)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
NRS-097-2-1	Rete elettrica (Sudafrica)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SWITZERLAND-NA/EEA:2020-LV230	Svizzera	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SINGAPORE	Rete elettrica BT (Singapore)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

Codice di rete regionale/nazionale	Descrizione	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
HONGKONG	Rete elettrica BT (Hong Kong)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
DUBAI	Rete elettrica BT (Dubai)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	-	Supportato	Supportato
Island-Grid	Codice di rete non in rete	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
DENMARK-EN50549-DK1-LV230	Rete elettrica (Danimarca)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
DENMARK-EN50549-DK2-LV230	Rete elettrica (Danimarca)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
AUSTRALIA-AS4777_A-LV230	Rete elettrica (Australia)	Supportato	Supportato	-	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
AUSTRALIA-AS4777_B-LV230	Rete elettrica (Australia)	Supportato	Supportato	-	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
AUSTRALIA-AS4777_C-LV230	Rete elettrica (Australia)	Supportato	Supportato	-	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
AUSTRALIA-AS4777_NZ-LV230	Rete elettrica (Australia)	Supportato	Supportato	-	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

Codice di rete regionale/nazionale	Descrizione	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-4.6KTL-L1	SUN2000-5KTL-L1	SUN2000-6KTL-L1
OMAN	Rete elettrica a bassa tensione (Oman)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
ANRE	Rete elettrica a bassa tensione (Romania)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
FINLAND-EN50549-LV230	Rete elettrica (Finlandia)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Filippine	Rete elettrica a bassa tensione (Filippine)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
NEW CALEDONIA-LV230	Rete elettrica (Nuova Caledonia)	-	Supportato	-	-	-	Supportato	Supportato


B Messa in servizio del dispositivo

Passaggio 1 Accedere alla schermata **Messa in servizio del dispositivo**.

Figura B-1 Metodo 1: prima dell'accesso (non connesso a Internet)



Figura B-2 Metodo 2: dopo l'accesso (connesso a Internet)



Passaggio 2 Connettersi alla WLAN dell'inverter solare e accedere alla schermata della messa in servizio del dispositivo come utente **installatore**.

AVVISO



- Se il telefono cellulare è collegato direttamente al SUN2000, la distanza visibile tra il SUN2000 e il telefono cellulare deve essere inferiore a 3 m quando viene utilizzata un'antenna integrata e inferiore a 50 m quando viene utilizzata un'antenna esterna, al fine di garantire la qualità di comunicazione tra l'app e il SUN2000. Le distanze sono solo di riferimento e possono variare in base ai telefoni cellulari e alle condizioni di schermatura.
- Quando il SUN2000 si connette alla rete WLAN tramite un router, accertarsi che il telefono cellulare e il SUN2000 siano nel raggio di copertura della rete WLAN e che il SUN2000 sia connesso al router.
- Il router supporta la rete WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) e il segnale WLAN raggiunge il SUN2000.
- Per i router è consigliata la modalità di crittografia WPA, WPA2 o WPA/WPA2. La crittografia di livello aziendale non è supportata (ad esempio, hotspot pubblici che richiedono autenticazione come la rete WLAN degli aeroporti). WEP e WPA TKIP non sono consigliati perché queste due modalità di crittografia hanno gravi difetti di sicurezza. Se non è possibile effettuare l'accesso in modalità WEP, accedere al router e modificare la modalità di crittografia del router in WPA2 o WPA/WPA2.

NOTA


- Ottenere la password iniziale per la connessione alla rete WLAN dell'inverter solare dall'etichetta sul lato dell'inverter solare.
- Utilizzare la password iniziale alla prima accensione e cambiarla subito dopo l'accesso. Per garantire la sicurezza dell'account, modificare la password periodicamente e tenere a mente la nuova password. La mancata modifica della password iniziale può provocarne la divulgazione. Se non viene modificata per un lungo periodo di tempo, la password potrebbe essere esposta al rischio di furto o violazione. In caso di smarrimento della password non sarà possibile accedere ai dispositivi. In tal caso, l'utente sarà responsabile di eventuali perdite causate all'impianto FV.
- Quando si accede alla schermata **Messa in servizio del dispositivo** del SUN2000 per la prima volta, è necessario impostare manualmente la password di accesso poiché il SUN2000 non dispone di una password di accesso iniziale.

----**Fine**

C Reimpostazione della password

Passaggio 1 Assicurarsi che il SUN2000 si connetta alle linee CA e CC contemporaneamente. Gli indicatori  e  sono di colore verde, accesi fisso o lampeggianti a intervalli prolungati per più di 3 minuti.

Passaggio 2 Effettuare le seguenti operazioni entro 4 minuti:

1. Spegnerne l'interruttore CA e impostare l'interruttore CC nella parte inferiore del SUN2000 su OFF. Se il SUN2000 si connette alle batterie, spegnere il relativo l'interruttore. Attendere che tutti gli indicatori LED del pannello del SUN2000 si spengano.
2. Attivare l'interruttore CA, impostare l'interruttore CC su ON e attendere circa 90 secondi. Assicurarsi che l'indicatore  lampeggi in verde a intervalli prolungati.
3. Spegnerne l'interruttore CA e impostare l'interruttore CC su OFF. Attendere finché tutti gli indicatori LED sul pannello del SUN2000 non si spengono.
4. Accendere l'interruttore CA e impostare l'interruttore CC su ON. Attendere che tutti gli indicatori sul pannello dell'inverter solare lampeggino e si spengano 30 secondi più tardi.

Passaggio 3 Reimpostare la password entro 10 minuti. (Se non vengono eseguite operazioni entro 10 minuti, tutti i parametri dell'inverter restano invariati).


1. Attendere finché l'indicatore  non lampeggia in verde a intervalli prolungati.
2. Prendere il nome hotspot WLAN iniziale (SSID) e la password iniziale (PSW) dall'etichetta sul lato del SUN2000 e connettersi all'app.
3. Nella schermata di accesso, impostare una nuova password di accesso e accedere all'app.


Figura C-1 Impostazione di una password



Passaggio 4 Impostare parametri di sistema di gestione e router in modo da attivare la gestione remota.


- Impostazione dei parametri del router
 Accedere all'app FusionSolar, scegliere **Messa in servizio del dispositivo** > **Imposta** > **Config. com.** > **Imp. router connesso all'inverter** e impostare i parametri del router.

Figura C-2 Impostazione dei parametri del router




- Impostazione dei parametri del sistema di gestione
 Accedere all'app FusionSolar, scegliere **Messa in servizio del dispositivo** > **Imposta** > **Config. com.** > **Configurazione del sistema di gestione** e impostare i parametri del sistema di gestione.

Figura C-3 Impostazione dei parametri del sistema di gestione



- (Facoltativo) Reimpostazione della password WLAN
Accedere all'app FusionSolar, scegliere **Messa in servizio del dispositivo** > **Imposta** > **Config. com.** > **Impostazioni WLAN inverter** e reimpostare la password WLAN.

Figura C-4 Reimpostazione della password WLAN



----Fine

D Arresto rapido

NOTA

È consigliabile verificare periodicamente la funzione di arresto rapido.

Quando tutti i moduli FV collegati all'inverter solare sono configurati con gli ottimizzatori, il sistema FV si spegne rapidamente e riduce la tensione in uscita della stringa FV a 30 V entro 30 secondi.

Procedere come segue per attivare l'arresto rapido:

- Metodo 1: usare la funzione di arresto rapido. Impostare **Funzione contatto a vuoto** su **Arresto rapido DI**. Collegare l'interruttore di accesso ai pin 7 e 5 del terminale di comunicazione dell'inverter.
- Metodo 2: spegnere l'interruttore CA tra l'inverter solare e la rete elettrica. (Se l'inverter supporta la funzione non in rete e la **Modalità Non in rete** è attivata scegliendo **Impostazioni > Parametri funzioni** nella schermata Home, lo spegnimento dell'interruttore CA non attiverà un rapido arresto.)
- Metodo 3: impostare **DC SWITCH** nella parte inferiore dell'inverter solare su **OFF**. (La disattivazione di un interruttore aggiuntivo sul lato CC del SUN2000 non provoca l'arresto rapido. Le stringhe FV potrebbero essere eccitate.)
- Metodo 4: se **AFCI** è attivata, l'inverter rileva automaticamente i guasti da arco elettrico, attivando un arresto rapido.

E Individuazione dei guasti alla resistenza di isolamento

Se la resistenza di terra di una stringa FV collegata a un inverter solare è troppo bassa, l'inverter solare genera un allarme di **Resistenza basso isolamento**.

Per individuare il guasto, collegare ogni stringa FV a un inverter solare, accenderlo, controllarlo e individuare il guasto in base alle informazioni di allarme segnalate dall'app FusionSolar. Se in un sistema non è configurato alcun ottimizzatore, saltare le operazioni corrispondenti. Eseguire i seguenti passi per individuare un guasto alla resistenza di isolamento:

AVVISO

Se si verificano due o più problemi di isolamento a terra in una sola stringa FV, il metodo seguente non consente di individuare il guasto. Occorrerà verificare i moduli FV uno a uno

- Passaggio 1** Collegare l'alimentazione CA e impostare l'interruttore CC nella parte inferiore dell'inverter solare su OFF. Se l'inverter solare è alimentato a batterie, attendere 1 minuto e disattivare l'interruttore delle batterie e quindi l'interruttore di alimentazione ausiliario delle batterie.
- Passaggio 2** Collegare ogni stringa FV all'inverter solare e impostare l'interruttore CC su ON. Se lo stato inverter è **Arresto: Comando**, scegliere **Messa in servizio del dispositivo > Manutenzione > Accendi/spegni inverter** sull'app e inviare un comando di avvio.
- Passaggio 3** Accedere all'app FusionSolar e scegliere **Io > Messa in servizio del dispositivo**. Nella schermata **Messa in servizio del dispositivo**, connettersi per accedere all'inverter solare, quindi accedere alla schermata **Gestione allarmi**. Controllare se è segnalato l'allarme **Resistenza basso isolamento**.
- Se l'allarme **Resistenza basso isolamento** non viene segnalato un minuto dopo l'erogazione CC, scegliere **Messa in servizio del dispositivo > Manutenzione > Accendi/spegni inverter** sull'app e inviare un comando di spegnimento. Impostare l'interruttore CC su OFF e andare al **Passo 2** per collegare un'altra stringa FV all'inverter solare per la verifica.
 - Se una allarme **Resistenza basso isolamento** viene ancora segnalato un minuto dopo aver attivato l'alimentazione CC, controllare la percentuale di possibili posizioni di corto circuito nella pagina **Dettagli allarme** e procedere al **Passo 4**.


Figura E-1 Dettagli allarme

Dettagli allarme	
Informazioni allarme	
Nome allarme	
Resistenza basso isolamento	
Tempo generazione allarme	Tempo sanc. Allarme
28-apr-2020 09:28:36	28-apr-2020 09:28:53
ID allarme	ID causa
2062	1
Gravità allarme	
Grave	

NOTA

- I terminali positivo e negativo di una stringa FV sono collegati ai terminali PV+ e PV- dell'inverter solare. Il terminale PV- rappresenta una possibilità dello 0% per la posizione di corto circuito e il terminale PV+ rappresenta una possibilità del 100% per la posizione di corto circuito. Altre percentuali indicano che il guasto si verifica su un modulo FV o su un cavo nella stringa FV.
- Possibile posizione di guasto = numero totale dei moduli FV in una stringa FV x percentuale di possibili posizioni di corto circuito. Ad esempio, se una stringa FV è composta da 14 moduli FV e la percentuale della possibile posizione di corto circuito è del 34%, la possibile posizione di guasto è 4.76 (14 x 34%); ciò indica che il guasto è situato vicino al modulo FV numero 4, compresi i moduli FV precedenti e successivi e i cavi del modulo FV numero 4. L'inverter solare ha una precisione di rilevamento di ± 1 modulo FV.

Figura E-2 Definizione della percentuale della posizione di corto circuito



Passaggio 4 Impostare l'interruttore CC su OFF e verificare se il connettore o il cavo CC tra i possibili moduli FV guasti e gli ottimizzatori corrispondenti, oppure quelli tra i moduli FV adiacenti e gli ottimizzatori corrispondenti sono danneggiati.

- In caso affermativo, sostituire il cavo CC o il connettore danneggiato, impostare l'interruttore CC su ON e visualizzare le informazioni di allarme.
 - Se l'allarme **Resistenza basso isolamento** non è segnalato un minuto dopo aver attivato l'alimentazione CC, l'ispezione sulla stringa FV è completa. Scegliere **Messa in servizio del dispositivo > Manutenzione > Accendi/spegni inverter** sull'app e inviare un comando di spegnimento. Impostare l'interruttore CC su OFF. Procedere al **Passo 2** per controllare altre stringhe FV, quindi procedere al **Passo 8**.
 - Se l'allarme **Resistenza basso isolamento** è ancora segnalato un minuto dopo aver attivato l'alimentazione CC, procedere al **Passo 5**.
- In caso contrario, procedere al **Passo 5**.

Passaggio 5 Impostare l'interruttore CC su OFF, scollegare i possibili moduli FV guasti e gli ottimizzatori corrispondenti dalla stringa FV, quindi collegare un cavo di prolunga CC con un connettore MC4 agli ottimizzatori o moduli FV adiacenti. Impostare l'interruttore CC su ON e visualizzare le informazioni di allarme.

- Se l'allarme **Resistenza basso isolamento** non è segnalato un minuto dopo aver attivato l'alimentazione CC, il guasto si verifica sull'ottimizzatore e sul modulo FV disconnessi. Scegliere **Messa in servizio del dispositivo > Manutenzione > Accendi/spegni inverter** sull'app e inviare un comando di spegnimento. Procedere al **Passo 7**.
- Se l'allarme **Resistenza basso isolamento** è ancora segnalato un minuto dopo aver attivato l'alimentazione CC, il guasto non si verifica sull'ottimizzatore o sul modulo FV disconnesso. Procedere al **Passo 6**.

Passaggio 6 Impostare l'interruttore CC su OFF, ricollegare l'ottimizzatore e il modulo FV rimossi, quindi ripetere il **Passo 5** per controllare gli ottimizzatori e i moduli FV adiacenti.

Passaggio 7 Determinare la posizione del guasto di isolamento a terra.


1. Scollegare l'eventuale modulo FV difettoso dall'ottimizzatore.
2. Impostare l'interruttore CC su OFF.
3. Collegare l'eventuale ottimizzatore difettoso alla stringa FV.
4. Impostare l'interruttore CC su ON. Se lo stato inverter è **Arresto: Comando**, scegliere **Messa in servizio del dispositivo > Manutenzione > Accendi/spegni inverter** sull'app e inviare un comando di avvio. Controllare se è segnalato l'allarme **Resistenza basso isolamento**.
 - Se l'allarme **Resistenza basso isolamento** non è segnalato un minuto dopo l'accensione dell'inverter solare, il modulo FV è difettoso. Scegliere **Messa in servizio del dispositivo > Manutenzione > Accendi/spegni inverter** sull'app e inviare un comando di spegnimento.
 - Se l'allarme **Resistenza basso isolamento** è ancora segnalato un minuto dopo l'accensione dell'inverter solare, l'ottimizzatore è difettoso.
5. Impostare l'interruttore CC su OFF. Sostituire il componente difettoso per risolvere il guasto alla resistenza di isolamento. Procedere al **Passo 2** per controllare altre stringhe FV, quindi procedere al **Passo 8**.


Passaggio 8 Se l'inverter solare è alimentato a batterie, attivare l'interruttore di alimentazione ausiliario delle batterie e quindi l'interruttore delle batterie. Impostare l'interruttore CC su ON. Se lo stato inverter è **Arresto: Comando**, scegliere **Messa in servizio del dispositivo > Manutenzione > Accendi/spegni inverter** sull'app e inviare un comando di avvio.

---Fine

F Assistente alla gestione dell'energia AI (EMMA)

L'assistente alla gestione dell'energia AI (EMMA) offre funzioni intelligenti di pianificazione e gestione dell'energia. In base all'analisi dei big data, prevede con precisione la produzione di energia e le curve di consumo degli impianti domestici. Inoltre: accumula in modo intelligente, acquista e vende elettricità per raggiungere le prestazioni ottimali del sistema, aumentare la percentuale di utilizzo dell'energia verde e massimizzare i vantaggi finanziari.

- Metodo 1: interfaccia utente Web di FusionSolar Smart PV Management System
Quando il sistema stabilisce che l'impianto rispetta le condizioni per l'attivazione della funzione EMMA, viene visualizzata la finestra di dialogo **EMMA**. È possibile attivare la funzione EMMA quando richiesto. Se si seleziona **Non ora**, è possibile fare clic su  accanto a **EMMA** e attivare la funzione EMMA quando richiesto.
- Metodo 2: app FusionSolar
Nella schermata **Panoramica**, se il sistema stabilisce che l'impianto rispetta le condizioni per l'attivazione della funzione EMMA, nel diagramma di flusso dell'energia

viene visualizzato . È possibile toccare questa icona per attivare la funzione EMMA. In alternativa, toccare ... in alto a destra e toccare **EMMA**.

NOTA

- Solo i proprietari sono autorizzati ad attivare la funzione EMMA. Una volta attivata la funzione EMMA, i proprietari e gli installatori possono visualizzare i ricavi pertinenti e le previsioni e le analisi energetiche.
- Per i dettagli, consultare il Manuale utente di FusionSolar Smart PV Management System e dell'app FusionSolar.

G Informazioni di contatto

Per domande relative al presente prodotto è possibile contattarci.

Tabella G-1 Informazioni di contatto del servizio clienti

Area geografica	Paese	E-mail	Tel
Europa	Francia	eu_inverter_support@huawei.com	0080033888888
	Germania		
	Spagna		
	Italia		
	Regno Unito		
	Paesi Bassi		
	Altri paesi		
Asia Pacifico	Australia	eu_inverter_support@huawei.com	1800046639
	Turchia	eu_inverter_support@huawei.com	-
	Malesia	apsupport@huawei.com	0080021686868 /1800220036
	Thailandia		(+66) 26542662 (costo della chiamata locale)
			1800290055 (numero verde in Thailandia)
	Cina	solarservice@huawei.com	400-822-9999
	Altri paesi	apsupport@huawei.com	0060-3-21686868

Area geografica	Paese	E-mail	Tel
Giappone	Giappone	solarsupportjp@huawei.com	0120258367
India	India	indiaenterprise_TAC@huawei.com	1800 103 8009
Repubblica di Corea	Repubblica di Corea	koreainverter@huawei.com	-
Nord America	Stati Uniti	eu_inverter_support@huawei.com	1-877-948-2934
	Canada	eu_inverter_support@huawei.com	1-855-482-9343
America latina	Messico	la_inverter_support@huawei.com	018007703456 /0052-442-4288288
	Argentina		0-8009993456
	Brasile		0-8005953456
	Cile		800201866 (solo linea fissa)
	Altri paesi		0052-442-4288288
Medio Oriente e Africa	Egitto	eu_inverter_support@huawei.com	08002229000 /0020235353900
	Emirati Arabi Uniti		08002229000
	Africa del Sud		0800222900
	Arabia Saudita		8001161177
	Pakistan		0092512800019
	Marocco		0800009900
	Altri paesi		0020235353900

 **NOTA**

Informazioni rappresentante UE: Huawei Technologies Hungary Kft.
 Agg.: HU-1133 Budapest, Váci út 116-118., 1. Building, 6. floor.
 E-mail: hungary.reception@huawei.com

H Acronimi e abbreviazioni

A

AC alternating current (corrente alternata, CA)

D

DC direct current (corrente continua, CC)

DCI direct current identification (identificazione corrente continua)

F

FRT fault ride through (ride-through guasto)

H

HVRT high voltage ride-through (ride-through alta tensione)

I

ID identifier (identificativo)

L

LED light emitting diode (diodo a emissione luminosa)

LVRT low voltage ride-through (ride-through bassa tensione)

M

MAC Media Access Control

MPPT maximum power point tracking (tracciamento del punto di massima potenza)

P	
PE	protective earthing (messa a terra di protezione)
PV	photovoltaic (fotovoltaico)
R	
RCMU	residual current monitoring unit (unità di monitoraggio della corrente residua)
RH	relative humidity (umidità relativa)
S	
SN	serial number (numero di serie)